
# HP LaserJet 1020 Instrukcja obsługi









Informacje o prawach autorskich

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, oprócz przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Numer katalogowy: Q5911-90963

Edition 1, 02/2006

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP zawarte są wyłącznie w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z tymi produktami i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia dotyczące niniejszego dokumentu.

Informacje o znakach towarowych

Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Energy Star® oraz logo Energy Star® są zastrzeżonymi w USA znakami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

# Spis treści

# 1 Podstawowe informacje o drukarce

Szybki dostęp do dodatkowych informacji	2
Łącza sieci Web do sterowników, oprogramowania i pomocy technicznej	
Łącza do instrukcji obsługi	
Gdzie można znaleźć więcej informacji	
Konfiguracja drukarki	
Drukarka HP LaserJet 1020	
Elementy drukarki	
Panel sterowania drukarki	
Ścieżki materiałów	
Otwór szybkiego podawania	
Podajnik główny	
Pojemnik wyjściowy	
Połączenia drukarki	
Podłączanie kabla USB	
Oprogramowanie drukarki	
, •	
Obsługiwane systemy operacyjne	
Oprogramowanie drukarki dla komputerów z systemem Windows	
Sterowniki drukarki	
Właściwości drukarki (sterownik)	
Pomoc ekranowa dotycząca właściwości drukarki	
Priorytety ustawień drukowania	
Strona informacyjna drukarki	
Strona testu drukarki	
Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania	
Obsługiwane formaty materiałów	13
2 Zadania drukowania	
2 Zadailia di ukowalila	
Podawanie ręczne	16
Drukowanie z podawaniem ręcznym	16
Anulowanie zlecenia drukowania	
Opis ustawień jakości druku	18
Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów	
Wskazówki dotyczące używania materiałów	
Papier	
Nalepki	
Folie przezroczyste	
Koperty	
Karton i ciężkie materiały	
Papier firmowy i formularze z nadrukiem	
Wybór papieru i innych materiałów	
Materiały firmy HP	
Materiały, których należy unikać	25
Materiały, których używanie może spowodować uszkodzenie drukarki	26
Wkładanie materiałów do podajników	
withdrane materialow do podajnikow	

**PLWW** 

Otwór szybkiego podawania	
Główny podajnik na 150 arkuszy	27
Drukowanie na kopertach	28
Drukowanie na wielu kopertach	30
Drukowanie na foliach i nalepkach	32
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach z nadrukiem	33
Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i kartonach	34
Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczne drukowanie dwustronne)	35
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N-up)	37
Drukowanie broszur	38
Drukowanie znaków wodnych	40
3 Konserwacja	
Czyszczenie drukarki	42
Czyszczenie obszaru kasety drukującej	
Czyszczenie ścieżki materiałów w drukarce	
Wymiana rolki pobierającej	
Czyszczenie rolki pobierającej	
Wymiana płytki rozdzielacza w drukarce	
Rozprowadzanie toneru	
Wymiana kasety drukującej	
Trymana naooty aranającoj	
4 Rozwiązywanie problemów	
Znajdowanie rozwiązań	56
Krok 1: Czy drukarka jest prawidłowo skonfigurowana?	
Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?	
Krok 3: Czy można wydrukować stronę testu drukarki?	
Krok 4: Czy jakość druku jest zadowalająca?	
Krok 5: Czy drukarka komunikuje się z komputerem?	
Krok 6: Czy wydrukowana strona wygląda prawidłowo?	
Kontakt z działem pomocy firmy HP	
Układy sygnałów świetlnych stanu	
Problemy z obsługą papieru	
Zacięcie się materiałów	
Wydruk jest przekrzywiony	
Drukarka pobiera jednocześnie kilka arkuszy materiału z podajnika	
Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika materiałów	
Drukarka zawija materiały	
Bardzo długi czas drukowania	
Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie	
Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst	
Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony	
Format strony jest inny niż format strony wydrukowanej na innej drukarce	
Jakość grafiki	
Problemy z oprogramowaniem drukarki	
Poprawianie jakości druku	
Jasny lub wyblakły druk	
Plamki toneru	
Ubytki	68
Pionowe linie	
Szare tło	69
Rozmazanie toneru	69
Sypki toner	70
Powtarzające się pionowe defekty	70
Zniekształcone znaki	71

**iv** PLWW

Przekrzywiony druk	
Zawijanie lub pofalowanie	
Zmarszczki lub zagięcia	
Obwódka toneru wokół znaków	
Kropelki wody przy dolnej krawędzi	
Usuwanie zacięć materiałów	
Typowe lokalizacje zacięć materiałów	74
Usuwanie zaciętej strony	74
Zalacznik A. Spacyfikacja dzukowak	
Załącznik A Specyfikacje drukarek	
Specyfikacje otoczenia	
Parametry akustyczne	
Specyfikacje elektryczne	
Specyfikacje fizyczne	
Wydajność i pojemność drukarki	
Specyfikacje pamięci	83
Zalacznik D. Informacja dotyczna zgodności z narmowi	
Załącznik B Informacje dotyczące zgodności z normami	
Zgodność z przepisami FCC (Federalna Komisji Łączności)	
Oświadczenie deklaracji zgodności	
Oświadczenia o zgodności z normami	
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera	
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)	
Koreańskie oświadczenie dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych	
Oświadczenie dotyczące promieniowania laserowego dla Finlandii	
Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska	
Ochrona środowiska	
Wytwarzanie ozonu	
Zużycie energii	
Zużycie toneru	
Zużycie papieru	
Elementy plastikowe	
Materiały eksploatacyjne do drukarek HP LaserJetInformacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP .	
Papier	
Ograniczenia dotyczące materiałów	
Informacje dodatkowe	
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów	
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałow	52
Załącznik C Gwarancja i warunki udzielania licencji	
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard	93
Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard	95
Ograniczona gwarancja na kasetę drukującą	97
Zakoznik D. Matariah, akonlogtasvina i urzadzonia dodatkowa firm	ov UD
Załącznik D Materiały eksploatacyjne i urządzenia dodatkowe firm	
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	
Korzystanie z kaset drukujących firmy HP	
Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów	
Przechowywanie kaset drukujących	
Szacunkowy czas eksploatacji kasety drukującej	
Oszczędzanie toneru	102

PLWW v

# Załącznik E Serwis i pomoc techniczna

Dostępność pomocy i serwisu	104
Umowy serwisowe i usługi HP Care Pack™	
Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki	105
Kontakt z firma HP	106

# Indeks

**vi** PLWW

1

# Podstawowe informacje o drukarce

Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Szybki dostęp do dodatkowych informacji
- Konfiguracja drukarki
- Elementy drukarki
- Panel sterowania drukarki
- Ścieżki materiałów
- Połączenia drukarki
- Oprogramowanie drukarki
- Strona informacyjna drukarki
- Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania

PLWW 1

# Szybki dostęp do dodatkowych informacji

W poniższych sekcjach znajdują się zasoby zawierające dodatkowe informacje na temat drukarki HP LaserJet 1020.

# Łącza sieci Web do sterowników, oprogramowania i pomocy technicznej

Aby skontaktować się z firmą HP w celu uzyskania informacji o serwisie lub pomocy technicznej, należy użyć jednego z poniższych łączy.

#### Drukarka HP LaserJet 1020

- W Stanach Zjednoczonych należy przejść do witryny http://www.hp.com/support/lj1020/.
- W innych krajach/regionach należy przejść do witryny http://www.hp.com/.

### Łącza do instrukcji obsługi

- Elementy drukarki (lokalizacja elementów drukarki)
- Wymiana kasety drukującej
- Rozwiązywanie problemów
- Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

### Gdzie można znaleźć więcej informacji

- Instrukcja obsługi na dysku CD: Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z drukarki i rozwiązywania problemów. Dostępna na dysku CD ROM dostarczonym wraz z drukarką.
- Pomoc ekranowa: Informacje o opcjach drukarki dostępnych z poziomu sterowników drukarki. Aby wyświetlić plik pomocy, należy uzyskać dostęp do pomocy ekranowej za pośrednictwem sterownika drukarki.
- Instrukcja obsługi w formacie HTML (ekranowa): Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z drukarki i rozwiązywania problemów. Dostępna pod adresem http://www.hp.com/support/lj1020/. Po połączeniu się należy wybrać łącze Manuals.

# Konfiguracja drukarki

Poniżej przedstawiono standardową konfigurację drukarki HP LaserJet 1020.

#### Drukarka HP LaserJet 1020


- 14 stron na minutę (str./min) na materiałach formatu A4 i 15 str./min na materiałach formatu letter
- Czas wydruku pierwszej strony tylko 10 sekund
- FastRes 1200: Efektywna jakość druku 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi przy użyciu technologii podwyższania rozdzielczości (REt — HP Resolution Enhancement)
- Główny podajnik na 150 arkuszy
- Otwór szybkiego podawania
- Pojemnik wyjściowy na 100 arkuszy
- Tryb EconoMode (oszczędność toneru)
- Drukowanie znaków wodnych, broszur, wielu stron na arkuszu (N-up) i drukowanie pierwszej strony dokumentu na innym materiale niż pozostała część dokumentu.
- 2 MB RAM
- Kaseta drukująca o wydajności 2000 stron
- Port USB 2.0 High Speed
- Włącznik zasilania

PLWW Konfiguracja drukarki


3

# **Elementy drukarki**

Na poniższych ilustracjach przedstawiono elementy drukarki HP LaserJet 1020.




- 1 Kontrolka Uwaga
- 2 Kontrolka Gotowe
- 3 Drzwiczki kasety drukującej
- 4 Podpórka materiałów wychodzących
- 5 Otwór szybkiego podawania
- 6 Główny podajnik na 150 arkuszy
- 7 Pojemnik wyjściowy



- 1 Włącznik/wyłącznik zasilania
- 2 Gniazdo zasilania
- 3 Port USB

### Panel sterowania drukarki

Na panelu sterowania drukarki znajdują się dwie kontrolki. Układy sygnałów świetlnych kontrolek wskazują stan drukarki.



- 1 Kontrolka Uwaga: Wskazuje, że podajniki materiałów drukarki są puste, drzwiczki kasety drukującej są otwarte, nie ma kasety drukującej w drukarce lub że wystąpiły inne błędy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Strona informacyjna drukarki</u>.
- 2 Kontrolka Gotowe: Wskazuje, że drukarka jest gotowa do drukowania.

Uwaga

Opis układów sygnałów świetlnych znajduje się w sekcji Układy sygnałów świetlnych stanu.

PLWW Panel sterowania drukarki

5


# Ścieżki materiałów

W poniższych sekcjach opisano podajniki papieru i pojemniki wyjściowe.

# Otwór szybkiego podawania

Otworu szybkiego podawania należy używać do podawania pojedynczego arkusza papieru, koperty, kartki pocztowej, nalepki lub folii. Otworu szybkiego podawania można także używać w celu wydrukowania pierwszej strony dokumentu na innym materiale niż pozostała część dokumentu.

Dzięki prowadnicom materiały są prawidłowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty (nie jest przekrzywiony). Podczas wkładania materiałów prowadnice materiałów należy ustawić w taki sposób, aby pasowały do szerokości używanych materiałów.




Dodatkowe informacje o rodzajach materiałów znajdują się w sekcji <u>Wybór papieru i innych</u> materiałów.

# Podajnik główny

Podajnik główny umieszczony z przodu drukarki może pomieścić maksymalnie 150 arkuszy papieru lub innych materiałów o gramaturze 80 g/m². Informacje na temat specyfikacji materiałów znajdują się w sekcji Wydajność i pojemność drukarki.

Dzięki prowadnicom materiały są prawidłowo podawane do drukarki, a wydruk jest prosty (nie jest przekrzywiony). Podajnik główny ma przednią i boczną prowadnicę materiałów. Podczas wkładania materiałów prowadnice należy ustawić zgodnie z szerokością i długością używanych materiałów.



# Pojemnik wyjściowy

Pojemnik wyjściowy znajduje się na górze drukarki. Zadrukowane materiały są w nim gromadzone w odpowiedniej kolejności. Podpórka materiałów wychodzących umożliwia prawidłowe układania wydruków na stosie w przypadku dużych zleceń drukowania.

PLWW Ścieżki materiałów


7

# Połączenia drukarki

Drukarka HP LaserJet 1020 obsługuje połączenia USB 2.0 High Speed.

# Podłączanie kabla USB

- 1. Podłącz kabel USB do drukarki.
- 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera, gdy w trakcie instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.



# Oprogramowanie drukarki

W poniższych sekcjach opisano obsługiwane systemy operacyjne i oprogramowanie dostarczane z drukarką HP LaserJet 1020.

Uwaga

Niektóre programy nie są dostępne we wszystkich wersjach językowych.

### Obsługiwane systemy operacyjne

Oprogramowanie dostarczone z drukarką jest obsługiwane przez następujące systemy operacyjne:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Wydanie drugie (SE)
- Windows Server 2003

Więcej informacji na temat uaktualniania systemu Windows 2000 Server do systemu Windows Server 2003 można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/.

Więcej informacji na temat trybu Wskaż i drukuj systemu Windows Server 2003 można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/.

Więcej informacji na temat usług terminalowych i drukowania w systemie Windows Server 2003 można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/.

# Oprogramowanie drukarki dla komputerów z systemem Windows

W poniższych sekcjach znajdują się instrukcje dotyczące instalowania oprogramowania drukarki w różnych systemach operacyjnych Windows oraz oprogramowania, które jest dostępne dla wszystkich użytkowników drukarki.

# Instalacja oprogramowania drukarki w pozostałych systemach operacyjnych

Włóż dysk CD dostarczony wraz z drukarką do napędu CD-ROM w komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran powitalny, kliknij przycisk **Start** na pasku zadań systemu Windows, kliknij polecenie **Uruchom**, wpisz z:\setup (gdzie z oznacza literę napędu CD-ROM), a następnie kliknij przycisk **OK**.

#### Sterowniki drukarki

Sterownik drukarki to składnik oprogramowania, który umożliwia dostęp do funkcji drukarki i komunikację komputera z drukarką.

### Właściwości drukarki (sterownik)

Opcje właściwości drukarki umożliwiają sterowanie drukarką. Użytkownik może odpowiednio zmienić ustawienia domyślne, takie jak format i rodzaj materiałów, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (druk N-up), rozdzielczość i drukowanie znaków wodnych. Dostęp do właściwości drukarki można uzyskać na kilka sposobów:

- Z aplikacji używanej w danej chwili do drukowania. Zmiany ustawień będą wówczas dotyczyć tylko tej aplikacji.
- W systemie operacyjnym Windows. Zmiany ustawień będą dotyczyć wszystkich przyszłych zleceń drukowania.

#### Uwaga

Ponieważ w wielu aplikacjach stosowane są różne metody dostępu do właściwości drukarki, w poniższej sekcji przedstawiono opis najbardziej typowych metod używanych w systemach Windows 98 SE, 2000, ME i Windows XP.

#### Zmiana ustawień tylko dla bieżącej aplikacji

#### **Uwaga**

Chociaż poszczególne kroki mogą się różnić w zależności od aplikacji, ta metoda jest najczęściej stosowana.

- 1. W menu Plik aplikacji kliknij polecenie Drukuj.
- 2. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **Właściwości**.
- 3. Zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk **OK**.

# Zmiana ustawień domyślnych wszystkich przyszłych zleceń drukowania w systemach Windows 98 SE, 2000 i ME

- 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Ustawienia**, a następnie kliknij polecenie **Drukarki**.
- 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP LaserJet 1020.
- 3. Kliknij polecenie **Właściwości** (w systemie Windows 2000 można również kliknąć polecenie **Preferencje drukowania**).
- 4. Zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk **OK**.

#### Uwaga

W systemie Windows 2000 wiele z tych funkcji jest dostępnych w menu **Preferencje** drukowania.

# Zmiana ustawień domyślnych dla wszystkich przyszłych zleceń drukowania w systemie Windows XP

- Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
- 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP LaserJet 1020.
- 3. Kliknij polecenie **Właściwości** lub **Preferencje drukowania**.
- 4. Zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk **OK**.

### Pomoc ekranowa dotycząca właściwości drukarki

Pomoc ekranowa dotycząca opcji właściwości drukarki (sterownika) zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji właściwości drukarki. Umożliwia ona przeprowadzenie użytkownika przez proces zmiany domyślnych ustawień drukarki. W przypadku niektórych sterowników pomoc ekranowa zawiera instrukcje korzystania z pomocy kontekstowej. Pomoc kontekstowa zawiera opis opcji funkcji sterownika, która jest aktualnie używana.

# Uzyskiwanie dostępu do pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki

- 1. W aplikacji kliknij menu Plik, a następnie polecenie Drukuj.
- 2. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie przycisk Pomoc.

### Priorytety ustawień drukowania

Istnieją dwa sposoby zmiany ustawień drukowania dla tej drukarki: w aplikacji lub w sterowniku drukarki. Zmiany wprowadzone w aplikacji zastępują ustawienia zmienione w sterowniku drukarki. W obrębie aplikacji zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Ustawienia strony zastępują zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Drukuj.

Jeśli dane ustawienie drukowania można zmienić na więcej niż jeden z powyższych sposobów, należy użyć metody o najwyższym priorytecie.

# Strona informacyjna drukarki

Strona testu drukarki jest stroną informacją znajdującą się w pamięci drukarki. Podczas instalacji można wydrukować stronę testu drukarki. Jeśli strona zostanie wydrukowana, drukarka została zainstalowana prawidłowo.

#### Strona testu drukarki

Na stronie testu drukarki znajdują się informacje na temat sterownika drukarki i ustawień portu. Na tej stronie znajdują się również informacje na temat nazwy i modelu drukarki, nazwy komputera, itp. Stronę testu drukarki można wydrukować ze sterownika drukarki.

# Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania

Drukarki HP LaserJet umożliwiają uzyskanie wydruków o doskonałej jakości. Z drukarką można wykorzystywać różne rodzaje materiałów, takie jak papier w arkuszach (w tym papier makulaturowy), koperty, nalepki, folie, kalkę techniczną i papier o nietypowym formacie. Właściwości, takie jak gramatura, ziarnistość i wilgotność, są ważnymi czynnikami mającymi wpływ na działanie drukarki i jakość druku.

Z drukarką można wykorzystywać różne rodzaje papieru i innych materiałów, zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji. Materiały nie spełniające tych wymagań mogą powodować następujące problemy:

- Niska jakość druku
- Częste zacinanie się materiałów w drukarce
- Przedwczesne zużycie się drukarki wymagające naprawy

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać wyłącznie papieru i materiałów do drukowania firmy HP. Firma Hewlett-Packard nie zaleca stosowania materiałów innych producentów. Ponieważ są to materiały innych producentów, firma HP nie ma wpływu na ich jakość.

Czasami materiał spełnia wszystkie wymagania opisane w niniejszej instrukcji, a mimo to nie pozwala na uzyskanie zadowalających rezultatów. Może to być spowodowane niewłaściwym używaniem, niewłaściwym poziomem temperatury i wilgotności lub innymi czynnikami, na które firma HP nie ma wpływu.

Przed zakupem większej ilości materiałów należy sprawdzić, czy spełniają one wymagania przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi oraz w broszurze *HP LaserJet printer family print media guide*. Wymagania te można pobrać z witryny pod adresem <a href="http://www.hp.com/support/ljpaperguide/">http://www.hp.com/support/ljpaperguide/</a>, natomiast informacje dotyczące ich zamawiania znajdują się w sekcji <a href="Zamawianie materiałów eksploatacyjnych">Zamawianie materiałów eksploatacyjnych</a>. Przed zakupem dużej ilości materiałów należy zawsze je przetestować.

#### **OSTROŻNIE**

Używanie materiałów niezgodnych ze specyfikacjami firmy HP może być przyczyną uszkodzeń drukarki wymagających naprawy. Tego typu naprawy nie są objęte umowami gwarancyjnymi ani serwisowymi firmy HP.

# Obsługiwane formaty materiałów

Informacje na temat obsługiwanych formatów materiałów znajdują się w sekcji <u>Wydajność i pojemność drukarki</u>.

2

# Zadania drukowania

#### Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Podawanie ręczne
- Anulowanie zlecenia drukowania
- Opis ustawień jakości druku
- Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów
- Wskazówki dotyczące używania materiałów
- Wybór papieru i innych materiałów
- Wkładanie materiałów do podajników
- Drukowanie na kopertach
- Drukowanie na wielu kopertach
- Drukowanie na foliach i nalepkach
- Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach z nadrukiem
- Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i kartonach
- Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczne drukowanie dwustronne)
- Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N-up)
- Drukowanie broszur
- Drukowanie znaków wodnych

PLWW 15

# Podawanie ręczne

Podawanie ręczne można stosować podczas drukowania na różnych rodzajach materiałów, np. drukując kopertę, następnie list, znowu kopertę, itd. Kopertę należy włożyć do otworu szybkiego podawania, a papier firmowy należy umieścić w podajniku głównym.

### Drukowanie z podawaniem ręcznym

- 1. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 2. Na karcie **Papier/Jakość** z listy rozwijanej **Source is** (Źródło) wybierz pozycję **Podawanie ręczne**.
- 3. Włóż materiały do otworu szybkiego podawania i kliknij przycisk Kontynuuj.

#### Anulowanie zlecenia drukowania

Zlecenie drukowania można anulować z aplikacji lub z kolejki wydruku.

Aby natychmiast zatrzymać drukarkę, należy wyjąć pozostały papier z podajnika. Gdy drukarka zatrzyma się, należy zastosować jedno z następujących rozwiązań.

- Aplikacja: Zwykle na ekranie pojawia się okno dialogowe umożliwiające anulowanie zlecenia drukowania.
- Kolejka wydruku w systemie Windows: Jeśli w kolejce wydruku (w pamięci komputera) lub w buforze drukarki znajdują się zlecenia drukowania, usuń je. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij dwukrotnie ikonę HP LaserJet 1020, aby otworzyć okno drukarki, zaznacz wybrane zlecenie drukowania i kliknij polecenie Usuń lub Anuluj.

Jeżeli po anulowaniu zlecenia kontrolki stanu na panelu sterowania nadal migają, oznacza to, że komputer kontynuuje wysyłanie zlecenia do drukarki. W takim przypadku należy usunąć zlecenie z kolejki wydruku lub poczekać, aż komputer zakończy przesyłanie danych. Drukarka powróci do stanu gotowości.

# Opis ustawień jakości druku

Ustawienia jakości umożliwiają określenie jasność wydruku na stronie oraz styl drukowania grafiki. Można je również wykorzystać do optymalizacji jakości druku na materiałach określonego rodzaju. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów.

W oknie właściwości drukarki można określić ustawienia dostosowane do typu wykonywanych zleceń drukowania. Dostępne są następujące ustawienia:

- FastRes 1200: To ustawienie zapewnia efektywną jakość wydruku 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi przy użyciu technologii podwyższania rozdzielczości (REt — HP Resolution Enhancement).
- **600 dpi**: To ustawienie zapewnia optymalne odwzorowanie tekstu w rozdzielczości 600 x 600 dpi przy zastosowaniu technologii REt (Resolution Enhancement technology).
- EconoMode (oszczędność toneru): Tekst jest drukowany z użyciem mniejszej ilości
  toneru. To ustawienie jest użyteczne w przypadku wydruków próbnych. Opcję tę można
  włączyć niezależnie od innych ustawień jakości druku.
- Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 2. Na karcie **Wykończenie** wybierz odpowiednie ustawienie jakości druku.

**Uwaga** 

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

Uwaga

Aby zmienić ustawienia jakości druku dla wszystkich przyszłych zleceń drukowania, należy otworzyć okno właściwości drukarki, korzystając z menu **Start** na pasku zadań systemu Windows. Aby zmienić ustawienia jakości druku tylko dla bieżącej aplikacji, z której wykonywane jest drukowanie, należy otworzyć okno właściwości drukarki za pomocą menu **Ustawienia drukowania** w tej aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.

# Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

Temperatura utrwalacza drukarki zależy od ustawienia rodzaju materiału. Ustawienia używanego materiału można zmieniać, tak aby zoptymalizować jakość druku.

Drukarka HP LaserJet 1020 oferuje wiele trybów drukowania umożliwiających lepsze dostosowanie urządzenia do materiałów używanych do drukowania. Przegląd trybów sterowników drukarki przedstawiono w poniższych tabelach.

Uwaga

W trybach KARTON, KOPERTA, NALEPKI i SZORSTKI drukarka robi przerwy po każdej stronie, skutkiem czego spada prędkość wydruku wyrażana w stronach na minutę.

#### Domyślne tryby sterownika drukarki

Tryb	Materiał	
ZWYKŁY	75 do 104 g/m²	
CIENKI	< 75 g/m²	
CIĘŻKI	90 do 105 g/m²	
KARTON	Karton lub inny gruby materiał	
FOLIA	Folie przezroczyste do wydruków jednobarwnych 4-mil 0,1	
KOPERTA	Standardowe koperty	
NALEPKI	Standardowe nalepki HP LaserJet	
DOKUMENTOWY	Papier dokumentowy	
SZORSTKI	Szorstki papier	
COLOR (KOLOROWY)	Zwykły papier	
LETTERHEAD (PAPIER FIRMOWY)	Zwykły papier	
PREPRINTED (WSTĘPNIE ZADRUKOWANY)	Zwykły papier	
PREPUNCHED (WSTĘPNIE PERFOROWANY)	Zwykły papier	
RECYCLED (MAKULATUROWY)	Zwykły papier	
VELLUM (KALKA TECHNICZNA)	Zwykły papier	

# Wskazówki dotyczące używania materiałów

Poniższe sekcje zawierają wskazówki i instrukcje dotyczące drukowania na foliach, kopertach i innych specjalnych materiałach. Wskazówki i specyfikacje pomagają dobierać materiały zapewniające optymalną jakość druku oraz unikać materiałów mogących zacinać się w mechanizmach drukarki lub mogących ją uszkodzić.

### **Papier**

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zaleca się korzystanie z typowego papieru o gramaturze 75 g/m². Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.

Gdy nie ma pewności, jaki papier wkładany jest do drukarki (papier dokumentowy czy makulaturowy), należy sprawdzić etykietę umieszczoną na jego opakowaniu.

Niektóre rodzaju papieru obniżają jakość druku i powodują zacinanie się materiałów lub uszkodzenie drukarki.

#### Użycie papieru

Objaw	Problem z papierem	Rozwiązanie	
Zła jakość druku lub przylegania toneru	Zbyt wilgotny, zbyt szorstki, zbyt gładki lub wytłaczany	Spróbuj użyć innego rodzaju papieru o stopniu gładkości 100-250 jednostek Sheffield i	
Problemy z podawaniem	Wadliwa partia papieru	zawartości wilgoci 4-6%.	
		Sprawdź drukarkę i upewnij się, że wybrano odpowiedni rodzaj materiału.	
Ubytki, zacinanie się lub zawijanie	Nieprawidłowe przechowywanie	Przechowuj papier na płasko w opakowaniu chroniącym przed wilgocią.	
Zwiększony stopień szarości tła	Może być za ciężki	Użyj lżejszego papieru.	
Nadmierne zawijanie się papieru Problemy z podawaniem	Zbyt wilgotny, włókna za krótkie lub ułożone w złym kierunku	Użyj papieru z długimi włóknami. Sprawdź drukarkę i upewnij się, że wybrano odpowiedni rodzaj materiału.	
Zacięcie się materiału lub uszkodzenie drukarki	Wycięcia lub perforacje	Nie używaj papieru z wycięciami lub perforacją.	
Problemy z podawaniem	Nierówne krawędzie	Użyj papieru dobrej jakości.	

#### **Uwaga**

Drukarka utrwala toner na papierze za pomocą wysokiej temperatury i ciśnienia. Należy sprawdzić, czy papier kolorowy lub formularze z nadrukiem są zadrukowane tuszem wytrzymałym na temperaturę drukarki. Maksymalna temperatura drukarki to 200° C przez 0,1 sekundy.

Nie należy używać papieru firmowego z napisami wykonanymi tuszami niskotemperaturowymi, używanymi w niektórych odmianach termografii.

Nie należy używać papieru firmowego z wypukłym drukiem.

Nie należy używać folii przeznaczonych do drukarek atramentowych lub innych drukarek charakteryzujących się niską temperaturą pracy. Należy używać tylko folii przeznaczonych dla drukarek HP LaserJet.

#### Nalepki

Firma HP zaleca, aby drukować na nalepkach z wykorzystaniem otworu szybkiego podawania.

#### **OSTROŻNIE**

Arkusza z nalepkami nie należy przepuszczać przez drukarkę więcej niż jeden raz. Ulegający rozkładowi klej może spowodować uszkodzenie drukarki.

#### Konstrukcja nalepek

Wybierając nalepki, należy wziąć pod uwagę jakość następujących elementów:

- Kleje: Kleje powinny zachowywać trwałość przy temperaturze 200° C, która jest maksymalną temperaturą pracy drukarki.
- Rozmieszczenie: Należy używać tylko takich arkuszy, na których pomiędzy nalepkami nie ma odsłoniętego dolnego arkusza. Jeżeli pomiędzy nalepkami znajduje się wolna przestrzeń, mogą się one odklejać, powodując zacinanie się arkuszy.
- **Zawijanie**: Przed drukowaniem nalepki ułożone na płaskiej powierzchni nie mogą się zawijać więcej niż o 13 mm w którymkolwiek kierunku.
- Stan: Nie należy używać nalepek ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub innymi oznakami odklejania się od dolnego arkusza.

# Folie przezroczyste

Folie muszą wytrzymywać temperaturę 200° C, która jest maksymalną temperaturą pracy drukarki.

# Koperty

Firma HP zaleca, aby drukować na kopertach z wykorzystaniem otworu szybkiego podawania.


#### Konstrukcja kopert

Konstrukcja kopert ma zasadnicze znaczenie. Linie złożenia kopert mogą znacznie się różnić, nie tylko w przypadku kopert różnych producentów, lecz również w przypadku kopert tego samego producenta, pochodzącymi z jednego opakowania. Efekt końcowy druku na kopertach zależy od ich jakości. Wybierając koperty należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

- **Gramatura**: Gramatura kopert nie powinna przekraczać 90 g/m², aby nie powodować zacinania się kopert w drukarce.
- Konstrukcja: Przed drukowaniem koperty ułożone na płaskiej powierzchni nie mogą się zawijać więcej niż o 6 mm i nie powinny być wypełnione powietrzem. Koperty zatrzymujące powietrze mogą powodować problemy. Nie należy korzystać z kopert mających zapięcia, zatrzaski, tasiemki, przezroczyste wstawki, otwory, wycięcia, zawierających tworzywa sztuczne lub z pieczęciami i wypukłymi zdobieniami. Nie należy używać kopert z klejem nie wymagającym zwilżania, zaklejanych po dociśnięciu.
- **Stan**: Należy sprawdzić, czy koperty nie są pomarszczone, ponacinane lub w inny sposób uszkodzone. Należy sprawdzić, czy koperty nie mają odsłoniętej powierzchni z klejem.
- Formaty: Można stosować koperty o formacie od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

#### Koperty z podwójnymi łączeniami

Koperty z podwójnymi łączeniami, zamiast łączeń po przekątnej, mają pionowe łączenia na obu końcach. Ten rodzaj kopert jest bardziej podatny na marszczenie. Należy sprawdzić, czy łączenia są doprowadzone aż do rogów koperty, jak na poniższej ilustracji.



- 1 dopuszczalna konstrukcja kopert
- 2 niedopuszczalna konstrukcja kopert

#### Koperty z samoprzylepnymi paskami lub skrzydełkami

Kleje używane w kopertach z paskami samoprzylepnymi lub z kilkoma skrzydełkami składanymi do zamknięcia koperty muszą być wytrzymałe na działanie temperatury i ciśnienia wytwarzanego w drukarce. Maksymalna temperatura pracy drukarki to 200° C. Dodatkowe skrzydełka i paski samoprzylepne mogą powodować marszczenie, fałdowanie bądź zacięcia.

#### Przechowywanie kopert

Prawidłowe przechowywanie kopert gwarantuje dobrą jakość druku. Koperty należy przechowywać na płaskiej powierzchni. Jeżeli w kopercie znajduje się powietrze, podczas drukowania może się ona pomarszczyć.

### Karton i ciężkie materiały

Można drukować na różnych rodzajach kartonów umieszczonych w podajniku, łącznie z kartami katalogowymi i pocztówkami. Na niektórych rodzajach kartonu uzyskuje się lepsze wydruki, ponieważ ich konstrukcja jest lepiej przystosowana do przechodzenia przez ścieżkę wydruku w drukarce laserowej.

Optymalną pracę drukarki zapewnia stosowanie papieru o gramaturze nie większej niż 157 g/m². Zbyt ciężki papier może powodować problemy w podawaniu, kłopoty z układaniem wydruków, zacięcia się papieru, niewłaściwe utrwalaniu toneru, obniżenie jakości druku lub powodować nadmierne zużycie mechanizmów drukarki.

Uwaga

Można drukować na cięższym papierze, pod warunkiem że nie wypełni się całego podajnika i że papier będzie miał stopień gładkości 100-180 jednostek Shieffield.

#### Konstrukcja kartonu

- **Stopień gładkości**: Karton o gramaturze 135-157 g/m² powinien mieć stopień gładkości 100-180 jednostek Sheffield, a karton o gramaturze 60-135 g/m² 100-250 jednostek Sheffield.
- Konstrukcja: Karton ułożony na płaskiej powierzchni nie może się zawijać więcej niż o 5 mm.
- **Stan**: Należy sprawdzić, czy karton nie jest pomarszczony, ponacinany lub w inny sposób uszkodzony.
- **Formaty**: Należy używać tylko kartonów o następujących formatach:

Minimalny: 76 x 127 mm

Maksymalny: 216 x 356 mm

#### Wskazówki dotyczące kartonów

Szerokość marginesu powinna wynosić przynajmniej 2 mm od krawędzi.

# Papier firmowy i formularze z nadrukiem

Papier firmowy to papier o wysokiej jakości, często ze znakiem wodnym, czasami z dodatkiem włókien bawełnianych, oferowany w szerokiej gamie kolorów i wykończeń razem z dopasowanymi kopertami. Formularze z nadrukiem mogą być przygotowywane na bazie papieru różnego rodzaju, od makulaturowego do papieru wysokiej klasy.

Wielu producentów oferuje obecnie odmiany papieru specjalnie przystosowane do drukarek laserowych. Papier taki można rozpoznać po odpowiednich informacjach na opakowaniu.

#### Uwaga

Podczas drukowania na drukarkach laserowych dopuszczalne są pewne różnice jakości druku poszczególnych stron. Różnice te są niezauważalne w przypadku zwykłego papieru. Jednak formularze zawierające gotowe nadruki w postaci linii i kratek bardzo uwydatniają istnienie wszelkich różnic.

Aby uniknąć problemów związanych z drukowaniem na formularzach z nadrukiem, papierze z wytłoczeniami i na papierze firmowym, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Należy unikać druków wykonanych tuszami niskotemperaturowymi (spotykanymi w niektórych odmianach termografii).
- Należy korzystać z formularzy z nadrukiem i papierów firmowych wykonanych w technice litografii offsetowej lub grawiury.
- Należy korzystać z formularzy wydrukowanych przy użyciu tuszy odpornych na wysokie temperatury, które nie stopią się, nie wyparują ani nie będą uwalniać substancji lotnych po nagrzaniu do temperatury 200° C przez 0,1 sekundy. Zazwyczaj warunek ten spełniają tusze utrwalane w procesie utleniania lub na bazie składników olejowych.
- Należy chronić formularze z nadrukiem przed zmianami wilgotności papieru oraz przed kontaktem z materiałami zmieniającymi ich własności elektrostatyczne lub powierzchniowe. Formularze należy przechowywać w opakowaniu chroniącym przed zmianami wilgotności.
- Należy unikać formularzy z nadrukiem mających fakturowaną powierzchnię lub specjalną powłokę.
- Należy unikać papierów z mocno wypukłymi nadrukami i zdobieniami.
- Należy unikać stosowania papierów o mocno fakturowanej powierzchni.
- Należy unikać stosowania proszków i innych środków zapobiegających sklejaniu się formularzy z nadrukiem.

# Wybór papieru i innych materiałów

Drukarki HP LaserJet umożliwiają drukowanie dokumentów doskonałej jakości. Można drukować na różnych rodzajach materiałów, takich jak papier (w tym na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury), koperty, nalepki, folie i materiały o nietypowym formacie. Obsługiwane są następujące formaty materiałów:

Minimalny: 76 x 127 mm

Maksymalny: 216 x 356 mm

Właściwości, takie jak gramatura, ziarnistość i wilgotność, są istotnymi czynnikami wpływającymi na wydajność drukarki i jakość druku. Aby osiągnąć jak najlepszą jakość druku, należy korzystać tylko z wysokiej jakości materiałów do drukarek laserowych. Szczegółowe specyfikacje papieru i innych materiałów można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.

#### Uwaga

Przed zakupieniem dużej ilości materiałów należy zawsze sprawdzić ich próbkę. Sprzedawca materiałów powinien rozumieć wymagania podane w broszurze *HP LaserJet printer family print media guide* (numer katalogowy HP: 5851-1468). Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania</u>.

#### **Materialy firmy HP**

Firma HP zaleca korzystanie z następujących materiałów firmy HP:

- Papier HP Multipurpose Paper
- Papier HP Office Paper
- Papier HP All-in-One Printing Paper
- Papier HP LaserJet Paper
- Papier HP Premium Choice LaserJet Paper

# Materiały, których należy unikać

Drukarka HP LaserJet 1020 obsługuje wiele rodzajów materiałów. Korzystanie z materiałów, których parametry nie są zgodne ze specyfikacjami drukarki, spowoduje pogorszenie jakości druku i zwiększy ryzyko zacięcia się papieru.

- Nie należy używać papieru zbyt szorstkiego.
- Nie należy używać papieru z wycięciami lub perforacjami innego niż standardowy papier do segregatorów z 3 dziurkami.
- Nie należy używać wieloczęściowych formularzy.
- Nie należy używać papieru ze znakami wodnymi, jeżeli drukowane są wzory o całkowitych wypełnieniach.

# Materiały, których używanie może spowodować uszkodzenie drukarki

W sporadycznych przypadkach materiały mogą spowodować uszkodzenie drukarki. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, nie należy używać następujących materiałów:

- Nie należy używać materiałów ze zszywkami.
- Nie należy używać folii przeznaczonych do drukarek atramentowych lub innych drukarek charakteryzujących się niską temperaturą pracy. Należy używać tylko folii przeznaczonych dla drukarek HP LaserJet.
- Nie należy używać papieru fotograficznego przeznaczonego dla drukarek atramentowych.
- Nie należy używać papieru tłoczonego lub powlekanego, nieprzystosowanego do temperatury utrwalacza drukarki. Należy stosować wyłącznie materiały, które wytrzymają temperaturę 200° C przez 0,1 sekundy. Firma HP oferuje całą gamę materiałów przeznaczonych dla drukarki HP LaserJet 1020.
- Nie należy używać papieru firmowego z niskotemperaturowymi barwnikami lub termografią. Formularze z nadrukiem lub papier firmowy muszą być wykonane przy użyciu tuszów mogących wytrzymać temperaturę 200° C przez 0,1 sekundy.
- Nie należy używać materiałów wydzielających szkodliwe substancje lotne lub takich, które mogą się topić, tracić przyczepność lub zmieniać kolory pod wpływem temperatury 200° C przez 0,1 sekundy.

Materiały eksploatacyjne HP LaserJet można zamawiać za pośrednictwem witryny <a href="http://www.hp.com/go/ljsupplies/">http://www.hp.com/go/ljsupplies/</a> (USA) lub <a href="http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/">http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/</a> (inne kraje/regiony).

# Wkładanie materiałów do podajników

W kolejnych sekcjach opisano sposób wkładania materiałów do poszczególnych podajników.

#### **OSTROŻNIE**

Próby drukowania na materiale pomarszczonym, pofałdowanym lub uszkodzonym w jakikolwiek inny sposób mogą spowodować zacięcie się materiału w drukarce. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.

# Otwór szybkiego podawania

Do otworu szybkiego podawania można włożyć jeden arkusz materiału o gramaturze do 163 g/m², jedna kopertę, folię przezroczystą lub karton. Materiał należy wkładać górną krawędzią do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w górę. W celu uniknięcia przekrzywiania i zacinania się materiału w drukarce, zawsze należy dopasować prowadnice boczne do szerokości materiału przed jego włożeniem.

# Główny podajnik na 150 arkuszy

W podajniku głównym mieści się maksymalnie 150 stron papieru o gramaturze 75 g/m² lub odpowiednio mniejsza liczba stron w przypadku cięższych materiałów (stos o maksymalnej wysokości 25 mm). Materiał należy wkładać górną krawędzią do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w górę. W celu uniknięcia przekrzywiania i zacinania się materiału w drukarce, zawsze należy dopasować prowadnice boczne i przednią do szerokości materiału.

#### **Uwaga**

Przy dodawaniu nowych materiałów do podajnika należy zawsze wyjąć cały stos i wyrównać go wraz z dodanymi materiałami. Zapobiega to podawaniu do drukarki wielu arkuszy materiałów jednocześnie i ogranicza ilość zacięć materiałów.


# Drukowanie na kopertach

Należy używać tylko kopert zalecanych dla drukarek laserowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.

Uwaga

Do drukowania na pojedynczych kopertach należy użyć otworu szybkiego podawania. Do drukowania na wielu kopertach należy użyć podajnika głównego.


1. Przed włożeniem koperty rozsuń prowadnice papieru na odległość nieco większą niż szerokość koperty.




Uwaga

Jeżeli na krótszym brzegu koperty jest skrzydełko, należy podawać kopertę do drukarki tym brzegiem.

2. Włóż kopertę do podajnika w taki sposób, aby strona przeznaczona do zadrukowania była skierowana do góry, a górna krawędź znajdowała się przy lewej prowadnicy materiałów.



3. Dostosuj prowadnice materiałów do szerokości koperty.



- 4. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 5. Na karcie Papier/Jakość jako rodzaj materiałów wybierz opcję Koperta.

#### Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

6. Rozpocznij drukowanie na kopercie.

Informacje na temat drukowania z ręcznym podawaniem materiałów zawiera sekcja <u>Podawanie ręczne</u>.


## Drukowanie na wielu kopertach

Należy używać tylko kopert zalecanych dla drukarek laserowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.


Uwaga

Do drukowania na pojedynczych kopertach należy użyć otworu szybkiego podawania. Do drukowania na wielu kopertach należy użyć podajnika głównego.

1. Przed włożeniem kopert rozsuń prowadnice papieru, na odległość nieco większą niż szerokość kopert.



2. Włóż koperty do podajnika w taki sposób, aby strona przeznaczona do zadrukowania była skierowana do góry, a górna krawędź znajdowała się przy lewej prowadnicy materiałów. W stosie powinno znajdować się maksymalnie 15 kopert.



**Uwaga** 

Jeżeli na krótszym brzegu kopert są skrzydełka, należy podawać koperty do drukarki tym brzegiem.

3. Dostosuj prowadnice materiałów do długości i szerokości kopert.



4. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.

#### Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

- 5. Na karcie Papier/Jakość jako rodzaj materiałów wybierz opcję Koperta.
- 6. Rozpocznij drukowanie na kopertach.

## Drukowanie na foliach i nalepkach

Należy używać tylko takich folii i nalepek, które są zalecane do użytku w drukarkach laserowych, takich jak folie firmy HP i nalepki HP LaserJet. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.

#### **OSTROŻNIE**

Należy pamiętać, aby wybrać odpowiedni rodzaj materiałów w ustawieniach drukarki w sposób opisany poniżej. Drukarka dostosowuje temperaturę utrwalacza do ustawienia rodzaju materiałów. Przy drukowaniu na materiałach specjalnych, takich jak folie czy nalepki, regulacja taka zapobiega zniszczeniu w utrwalaczu materiałów przechodzących przez drukarkę.

#### **OSTROŻNIE**

Należy obejrzeć materiały, aby upewnić się, że nie są pomarszczone lub pozawijane i czy nie mają porwanych brzegów lub brakujących nalepek.

- 1. Włóż pojedynczy arkusz do otworu szybkiego podawania lub włóż kilka arkuszy do podajnika głównego. Upewnij się, że górna krawędź materiałów skierowana jest w stronę drukarki, a strona na której chcesz drukować (szorstka) do góry.
- 2. Dostosuj prowadnice materiałów.
- 3. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 4. Na karcie Papier/Jakość wybierz odpowiedni rodzaj materiałów.
- 5. Wydrukuj dokument.


## Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach z nadrukiem

Drukarka HP LaserJet 1020 umożliwia drukowanie na papierach firmowych i formularzach z nadrukiem, które mogą wytrzymać temperaturę 200° C.

- 1. Włóż papier górną krawędzią do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w górę. Dostosuj prowadnice materiałów do szerokości papieru.
- 2. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 3. Na karcie Papier/Jakość wybierz odpowiedni rodzaj materiałów.
- Wydrukuj dokument.
   Informacje na temat drukowania z ręcznym podawaniem materiałów zawiera sekcja Podawanie ręczne.

Uwaga

W celu wydrukowania pierwszej strony dokumentu na papierze firmowym, a pozostałych stron na papierze zwykłym, należy włożyć papier zwykły do głównego podajnika, a papier firmowy do otworu do szybkiego podawania.



## Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i kartonach

Drukarka HP LaserJet 1020 umożliwia drukowanie na materiałach o nietypowym formacie lub kartonie o formatach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

W przypadku większej liczby arkuszy należy użyć podajnika głównego. Listę obsługiwanych formatów materiałów zawiera sekcja Podajnik główny.

#### **OSTROŻNIE**

Należy upewnić się, że arkusze nie są sklejone przed włożeniem ich do podajnika.


- 1. Włóż materiały węższą krawędzią do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w górę. Dostosuj prowadnice materiałów do rozmiaru materiałów.
- 2. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 3. Na karcie **Papier/Jakość** wybierz opcję nietypowego formatu. Określ wymiary materiału o nietypowym formacie.

#### Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

4. Wydrukuj dokument.

Informacje na temat drukowania z ręcznym podawaniem materiałów zawiera sekcja <u>Podawanie ręczne</u>.



# Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczne drukowanie dwustronne)

Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczne drukowanie dwustronne) wymaga dwukrotnego umieszczenia papieru w drukarce.




#### Uwaga

Ręczne drukowanie dwustronne może powodować zabrudzenie drukarki i obniżenie jakości druku. Instrukcje postępowania w przypadku zabrudzenia drukarki można znaleźć w sekcji Czyszczenie drukarki.


- 1. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 2. Na karcie **Wykończenie** wybierz opcję **Drukuj na obu stronach (Ręcznie)**. Wybierz odpowiednie opcje łączenia, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 3. Wydrukuj dokument.

#### Uwaga


Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).



4. Po wydrukowaniu pierwszej strony zbierz zadrukowane arkusze, obróć je stroną zadrukowaną do dołu i wyprostuj stos.




5. Ponownie umieść stos w podajniku. Pierwsza strona powinna być skierowana w dół, a arkusz powinien być podawany dolną krawędzią do przodu.



6. Kliknij przycisk **Kontynuuj**, aby wydrukować drugą stronę.

# Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N-up)

Użytkownik może wybrać liczbę stron, które będą drukowane na jednym arkuszu papieru. Po wybraniu opcji drukowania kilku stron na arkuszu, strony zostaną zmniejszone i rozmieszczone w kolejności, w jakiej zostałyby wydrukowane oddzielnie.



- Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP) w aplikacji wykorzystywanej do drukowania. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 2. Na karcie **Wykończenie** wybierz odpowiednią liczbę stron na arkuszu.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

- 3. (Kroki opcjonalne) Aby uwzględnić obramowania stron, zaznacz pole wyboru. Aby określić kolejność stron drukowanych na arkuszu, wybierz kolejność z menu rozwijanego.
- 4. Wydrukuj dokument.


### Drukowanie broszur

Broszury można drukować na papierze formatu A4 lub Letter.


- 1. Włóż papier do podajnika głównego.
- 2. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji Właściwości drukarki (sterownik).
- 3. Na karcie **Wykończenie** zaznacz opcję **Drukuj na obu stronach (Ręcznie)**. Wybierz odpowiednie opcje łączenia, a następnie kliknij przycisk **OK**. Wydrukuj dokument.

Uwaga


Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).




4. Po wydrukowaniu pierwszej strony zbierz zadrukowane arkusze i obróć je stroną zadrukowaną do dołu i wyprostuj stos papieru.



5. Ponownie umieść arkusze z zadrukowaną stroną w podajniku. Pierwsza strona powinna być skierowana w dół, a arkusz powinien być podawany dolną krawędzią do przodu.




- 6. Wydrukuj drugą stronę.
- 7. Złóż i zszyj strony.



PLWW Drukowanie broszur **39** 

# Drukowanie znaków wodnych

Opcja znaku wodnego pozwala na wydrukowanie tekstu "pod" istniejącym dokumentem (w tle). Można na przykład umieścić duży szary napis *Wydruk próbny* lub *Poufne* biegnący ukośnie na pierwszej lub wszystkich stronach dokumentu.



- Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP) w aplikacji wykorzystywanej do drukowania. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- 2. Na karcie **Efekty** wybierz znak wodny, którego chcesz użyć.

#### Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

3. Wydrukuj dokument.

3

# Konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Czyszczenie drukarki
- Wymiana rolki pobierającej
- Czyszczenie rolki pobierającej
- Wymiana płytki rozdzielacza w drukarce
- Rozprowadzanie toneru
- Wymiana kasety drukującej

PLWW 41

# Czyszczenie drukarki

Obudowę drukarki należy w razie potrzeby wyczyścić czystą szmatką, lekko zwilżoną wodą.

#### **OSTROŻNIE**


Do czyszczenia drukarki lub obszaru wokół niej nie należy używać środków czyszczących na bazie amoniaku.

Podczas procesu drukowania w drukarce gromadzą się cząsteczki materiałów, toneru i kurzu. Z biegiem czasu zanieczyszczenia te mogą powodować problemy z jakością druku, na przykład pojawianie się na wydrukach drobinek lub smug toneru, a także zacięcia się papieru. W celu uniknięcia lub eliminacji problemów tego rodzaju można oczyścić obszar kasety drukującej oraz ścieżkę materiałów w drukarce.

## Czyszczenie obszaru kasety drukującej

Obszar kasety drukującej nie wymaga częstego czyszczenia. Jednak jego wyczyszczenie może poprawić jakość druku.


1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający od gniazdka zasilania. Poczekaj, aż drukarka ostygnie.




#### **OSTROŻNIE**

Aby uniknąć uszkodzenia kasety, nie należy wystawiać jej na działanie światła. W razie potrzeby należy ją przykryć. Ponadto nie wolno dotykać czarnej rolki transferu z gąbki, znajdującej się wewnątrz drukarki. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.


2. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij kasetę drukującą.




3. Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj osad na ścieżce materiałów oraz w obszarze kasety drukującej.



4. Włóż ponownie kasetę drukującą do drukarki i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz drukarkę.



# Czyszczenie ścieżki materiałów w drukarce

Jeśli na wydrukach pojawiają się plamki toneru lub kropki, można użyć programu narzędziowego do czyszczenia drukarek HP LaserJet, aby usunąć nadmiar fragmentów materiałów i toneru, które mogły zgromadzić się w zespole utrwalacza i na rolkach. Czyszczenie ścieżki materiałów może wydłużyć okres eksploatacji drukarki.

PLWW Czyszczenie drukarki 43



#### Uwaga

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć arkusza folii przezroczystej. W przypadku braku takiej folii można użyć gładkiego papieru do kopiarek (gramatura od 70 do 90 g/m²).

- 1. Upewnij się, że drukarka jest w stanie bezczynności i świeci się kontrolka Gotowe.
- 2. Włóż materiały do podajnika.
- 3. Wydrukuj stronę czyszczącą. Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji Właściwości drukarki (sterownik).

#### Uwaga

Proces czyszczenia trwa ok. 3 minut. W jego trakcie drukowanie będzie chwilowo przerywane. Nie należy wyłączać drukarki do momentu zakończenia procesu czyszczenia. W celu dokładnego wyczyszczenia drukarki konieczne może być kilkakrotne powtórzenie procesu.

## Wymiana rolki pobierającej


Zużycie płytki rozdzielacza następuje w wyniku normalnego korzystania z urządzenia i odpowiednich materiałów. Stosowanie materiałów niskiej jakości może prowadzić do konieczności częstej wymiany rolki pobierającej.

Jeżeli drukarka systematycznie nie pobiera materiałów, może być konieczna wymiana rolki pobierającej lub jej oczyszczenie. Informacje na temat zamawiania nowej rolki pobierającej można znaleźć w sekcji Zamawianie materiałów eksploatacyjnych.

#### **OSTROŻNIE**

Zaniedbanie tych czynności może spowodować uszkodzenie drukarki.


1. Wyłącz drukarkę i odłącz od niej przewód zasilający. Poczekaj, aż drukarka ostygnie.




#### **OSTROŻNIE**

Kasety drukującej nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować jej uszkodzenie. Kasetę drukującą należy przykryć arkuszem papieru.


2. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij kasetę drukującą.




3. Znajdź rolkę pobierającą.



4. Zwolnij małe, białe zatrzaski po obu stronach rolki pobierającej i obróć rolkę pobierającą w kierunku przodu drukarki.




5. Delikatnie pociągnij rolkę pobierającą do góry i wyjmij ją z drukarki.




6. Umieść nową rolkę pobierającą w gnieździe. Okrągłe i prostokątne gniazdo z każdej strony uniemożliwiają nieprawidłowy montaż rolki.




7. Obracaj górną część nowej rolki pobierającej od siebie, aż obie strony znajdą się we właściwym miejscu.



8. Włóż z powrotem kasetę drukującą do drukarki i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



9. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz drukarkę.



## Czyszczenie rolki pobierającej

Jeśli użytkownik nie chce wymieniać rolki pobierającej, a tylko ją wyczyścić, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Wyjmij rolkę pobierającą w sposób opisany w krokach 1-9 sekcji <u>Wymiana rolki</u> pobierającej.
- 2. Zamocz niestrzępiącą się szmatkę w alkoholu izopropylowym i wytrzyj rolkę.







#### **OSTRZEŻENIE!**

Alkohol jest łatwopalny. Alkohol i szmatkę należy trzymać z dala od ognia. Przed zamknięciem drukarki i podłączeniem przewodu zasilającego należy poczekać, aż alkohol całkowicie wyschnie.

3. Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj rolkę pobierającą w celu usunięcia zanieczyszczeń.



4. Poczekaj, aż rolka pobierająca całkowicie wyschnie przed jej ponownym włożeniem do drukarki (zobacz sekcja <u>Wymiana rolki pobierającej</u>).




## Wymiana płytki rozdzielacza w drukarce

Zużycie płytki rozdzielacza następuje w wyniku normalnego korzystania z urządzenia i odpowiednich materiałów. Stosowanie materiałów niskiej jakości może prowadzić do konieczności częstej wymiany płytki rozdzielacza. Jeśli drukarka systematycznie pobiera kilka arkuszy jednocześnie, może być konieczna wymiana płytki rozdzielacza. Informacje na temat zamawiania nowej płytki rozdzielacza można znaleźć w sekcji Zamawianie materiałów eksploatacyjnych.


#### Uwaga

Przed wymianą płytki rozdzielacza należy wyczyścić rolkę pobierającą. Więcej informacji znajduje się w sekcji <u>Czyszczenie rolki pobierającej</u>.


1. Wyłącz drukarkę i odłącz od niej przewód zasilający. Poczekaj, aż drukarka ostygnie.




2. Z tyłu drukarki odkręć dwie śruby mocujące płytkę rozdzielacza.




3. Wyjmij płytkę rozdzielacza.



4. Włóż nową płytkę rozdzielacza i przykręć ją.



5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz drukarkę.




## Rozprowadzanie toneru

Gdy w kasecie kończy się toner, na drukowanej stronie pojawiają się wyblakłe lub jasne plamy. Aby tymczasowo poprawić jakość druku w celu dokończenia bieżącego zlecenia przed wymianą kasety drukującej, można podjąć próbę rozprowadzenia toneru.

#### **OSTROŻNIE**

Kasety drukującej nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować jej uszkodzenie. Kasetę drukującą należy przykryć arkuszem papieru.

1. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij kasetę drukującą z drukarki.



#### **OSTROŻNIE**

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, należy trzymać ją za oba końce.

2. W celu rozprowadzenia toneru w kasecie delikatnie potrząśnij nią do przodu i do tyłu.




#### **OSTROŻNIE**

Jeśli toner wysypie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą ściereczką, a następnie wypłukać ubranie w zimnej wodzie. *Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na materiale*.

PLWW Rozprowadzanie toneru 51

3. Włóż kasetę drukującą z powrotem do drukarki i zamknij drzwiczki kasety drukującej.




Jeśli druk jest nadal jasny, należy zainstalować nową kasetę drukującą. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wymiana kasety drukującej</u>.

## Wymiana kasety drukującej

#### **OSTROŻNIE**

Kasety drukującej nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować jej uszkodzenie. Kasetę drukującą należy przykryć arkuszem papieru.


 Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij zużytą kasetę drukującą. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi utylizacji kaset, umieszczonymi wewnątrz opakowania kasety.




#### **OSTROŻNIE**

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, należy trzymać ją za oba końce.


2. Wyjmij nową kasetę drukującą z opakowania i delikatnie potrząśnij nią do przodu i do tyłu, aby równo rozprowadzić toner wewnątrz kasety.



3. Pociągnij uchwyt, aby zdjąć z kasety drukującej całą taśmę zabezpieczającą. Włóż go do opakowania kasety drukującej w celu zwrotu do utylizacji.



4. Włóż nową kasetę drukującą do drukarki i upewnij się, że jest prawidłowo zamontowana. Zamknij drzwiczki kasety drukującej.



**OSTROŻNIE** 

Jeśli toner wysypie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą ściereczką, a następnie wypłukać ubranie w zimnej wodzie. *Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie toneru na materiale*.

4

# Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Znajdowanie rozwiązań
- <u>Układy sygnałów świetlnych stanu</u>
- Problemy z obsługą papieru
- Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie
- Problemy z oprogramowaniem drukarki
- Poprawianie jakości druku
- <u>Usuwanie zacięć materiałów</u>

PLWW 55

## Znajdowanie rozwiązań

W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów z drukarką.

## Krok 1: Czy drukarka jest prawidłowo skonfigurowana?

- Czy drukarka jest podłączona do sprawnego gniazdka zasilającego?
- Czy wyłącznik drukarki jest ustawiony w położeniu on (włączona)?
- Czy kaseta drukująca jest zainstalowana prawidłowo? Więcej informacji znajduje się w sekcji <u>Wymiana kasety drukującej</u>.
- Czy papier jest prawidłowo włożony do podajnika? Więcej informacji znajduje się w sekcji <u>Wkładanie materiałów do podajników</u>.

Tak	Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi "Tak", przejdź do sekcji Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?.
Nie	Jeśli nie można włączyć drukarki, przejdź do sekcji <u>Kontakt z działem pomocy firmy HP</u> .

## Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?

Czy	kontrolki na panelu	sterowania	wyglądają	tak jak na	poniższym	rysunku?

Uwaga

Opis kontrolek na panelu sterowania znajduje się w sekcji Panel sterowania drukarki.

Tak	Przejdź do sekcji <u>Krok 3: Czy można</u> wydrukować stronę testu drukarki?.
Nie	Jeśli kontrolki na panelu sterowania wyglądają inaczej niż na powyższym rysunku, przejdź do sekcji <u>Układy sygnałów świetlnych stanu</u> .
	Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do sekcji <u>Kontakt z działem pomocy firmy HP</u> .

# Krok 3: Czy można wydrukować stronę testu drukarki?

Wydrukuj stronę testu drukarki.

Tak	Jeśli strona demonstracyjna zostanie
	wydrukowana, przejdź do sekcji Krok 4: Czy
	jakość druku jest zadowalająca?.

Nie	Jeśli papier nie został wysunięty z drukarki, przejdź do sekcji <u>Problemy z obsługą papieru</u> .
	Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do sekcji <u>Kontakt z działem pomocy firmy HP</u> .

# Krok 4: Czy jakość druku jest zadowalająca?

Tak	Jeśli jakość druku jest zadowalająca, przejdź do sekcji <u>Krok 5: Czy drukarka komunikuje się z komputerem?</u>
Nie	Jeśli jakość druku jest niska, przejdź do sekcji Poprawianie jakości druku.  Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednie dla używanych materiałów. Informacje dotyczące konfigurowania ustawień dla różnych rodzajów materiałów znajdują się w sekcji Wybór papieru i innych materiałów.  Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do sekcji Kontakt z działem pomocy firmy HP.

# Krok 5: Czy drukarka komunikuje się z komputerem?

Spróbuj wydrukować dokument z aplikacji.

Tak	Jeśli dokument zostanie wydrukowany, przejdź do sekcji Krok 6: Czy wydrukowana strona wygląda prawidłowo?
Nie	Jeśli dokument nie zostanie wydrukowany, przejdź do sekcji <u>Problemy z oprogramowaniem</u> <u>drukarki</u> .
	Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do sekcji <u>Kontakt z działem pomocy firmy HP</u> .

# Krok 6: Czy wydrukowana strona wygląda prawidłowo?


Tak	Problem powinien być rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do sekcji Kontakt z działem pomocy firmy HP.
Nie	Więcej informacji znajduje się w sekcji Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie.
	Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do sekcji <u>Kontakt z działem pomocy firmy HP</u> .

PLWW Znajdowanie rozwiązań 57

# Kontakt z działem pomocy firmy HP

- W Stanach Zjednoczonych w przypadku drukarki HP LaserJet 1020 przejdź do witryny http://www.hp.com/support/lj1020/.
- W pozostałych krajach/regionach przejdź do witryny http://www.hp.com.

# Układy sygnałów świetlnych stanu



### Opis stanu kontrolek

0	Symbol oznaczający wyłączoną kontrolkę
	Symbol oznaczający włączoną kontrolkę
	Symbol oznaczający migającą kontrolkę

## Komunikat świetlny na panelu sterowania

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie
0 0	Gotowe  Drukarka jest gotowa do drukowania.	Nie jest wymagane żadne działanie.
0 -0-	Przetwarzanie danych Drukarka przetwarza lub odbiera dane.	Zaczekaj na wydrukowanie zlecenia.  Aby anulować bieżące zlecenie, naciśnij przycisk ANULUJ.
	Tryb czyszczenia  Drukowana jest strona czyszcząca lub strona testu drukarki.	Zaczekaj, aż zakończy się drukowanie strony czyszczącej, a drukarka powróci do stanu gotowości. Może to potrwać do dwóch minut.  Zaczekaj, aż zakończy się drukowanie strony testu drukarki, a drukarka powróci do stanu gotowości.

Komunikat świetlny na panelu sterowania (ciąg dalszy)

Stan kontrolki	Stan drukarki	Działanie	
- <del></del>	Brak pamięci Brak pamięci w drukarce	Drukowana strona może być zbyt złożona, aby zmieścić się w pamięci drukarki. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Opis ustawień jakości druku</u> .	
	Uwaga: otwarte drzwiczki, brak materiałów, brak kasety drukującej lub zacięcie się papieru  Drukarka znajduje się w stanie błędu, który wymaga interwencji operatora.	<ul> <li>Sprawdź, czy:         <ul> <li>Drzwiczki kasety drukującej są całkowicie zamknięte.</li> <li>Włożono materiał. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wkładanie materiałów do podajników</u>.</li> </ul> </li> <li>Kaseta drukująca jest prawidłowo zainstalowana w drukarce. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wymiana kasety drukującej</u>.</li> <li>Nie wystąpiło zacięcie się materiałów. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Usuwanie zacięć materiałów</u>.</li> </ul>	
- <del></del>	Inicjowanie drukarki Trwa inicjowanie drukarki.	Nie jest wymagane żadne działanie.	
	Błąd krytyczny Wszystkie kontrolki świecą.	Odłącz drukarkę od zasilania na 30 minut, a następnie podłącz ją ponownie do gniazda zasilania.  Jeśli drukarka nadal sygnalizuje błąd, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP. Więcej informacji znajduje się w sekcji Kontakt z działem pomocy firmy HP.	
0 0	Wszystkie kontrolki są wyłączone.	Sprawdź, czy drukarka jest zasilana. Odłącz oba końce przewodu zasilającego, a następnie podłącz przewód zasilający z powrotem do drukarki i gniazdka.	

Powrót do sekcji Znajdowanie rozwiązań.

## Problemy z obsługą papieru

Wybierz opcję najlepiej opisującą problem:

- Zacięcie się materiałów
- Wydruk jest przekrzywiony
- Drukarka pobiera jednocześnie kilka arkuszy materiału z podajnika
- Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika materiałów
- Drukarka zawija materiały
- Bardzo długi czas drukowania

### Zacięcie się materiałów

- Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Usuwanie zacięć materiałów</u>.
- Sprawdź, czy materiały, na których drukujesz, odpowiadają specyfikacjom. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do</u> <u>drukowania</u>.
- Nie drukuj na używanym papierze.
- Sprawdź, czy materiały których używasz nie są pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone.
- Sprawdź, czy drukarka jest czysta. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Czyszczenie drukarki.

### Wydruk jest przekrzywiony

Niewielkie przekrzywienie jest normalnym objawem, chociaż może być dosyć wyraźnie widoczne przy drukowaniu na formularzach z nadrukiem.

- Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przekrzywiony druk.
- Ustaw prowadnice materiałów zgodnie z szerokością i długością używanych materiałów i ponów próbę drukowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Ścieżki materiałów i Wkładanie materiałów do podajników.

# Drukarka pobiera jednocześnie kilka arkuszy materiału z podajnika

- Możliwe, że podajnik materiałów jest przeładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wkładanie materiałów do podajników.
- Sprawdź, czy materiały których używasz nie są pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone.
- Spróbuj użyć papieru z nowej ryzy. Nie rozwachlowuj papieru przed włożeniem go do podajnika.
- Płytka rozdzielacza drukarki może być zużyta. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Wymiana płytki rozdzielacza w drukarce</u>.

### Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika materiałów

- Sprawdź, czy drukarka nie pracuje w trybie podawania ręcznego.
- Sprawdź, czy prowadnice materiałów są prawidłowo ustawione.
- Rolka pobierająca może być zabrudzona lub uszkodzona. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Czyszczenie rolki pobierającej</u> lub <u>Wymiana rolki pobierającej</u>.

### Drukarka zawija materiały

- Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zawijanie lub pofalowanie.
- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Ścieżki materiałów i Wybór papieru i innych materiałów.

## Bardzo długi czas drukowania

Drukarka HP LaserJet 1020 drukuje na materiałach A4 z maksymalną szybkością 14 str./min, a na materiałach formatu letter z maksymalną szybkością 15 str./min. Zlecenie drukowania może być bardzo złożone. Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Zmniejsz stopień złożoności dokumentu (np. zmniejsz liczbę obrazów).
- Otwórz okno właściwości drukarki w sterowniku drukarki. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>. Jako rodzaj materiałów ustaw papier zwykły.

Uwaga

Po wybraniu tej opcji toner może się nieprawidłowo utrwalać na ciężkich materiałach.

- Im węższe lub cięższe materiały, tym mniejsza jest szybkość drukowania. Użyj zwykłych materiałów.
- Szybkość drukowania jest zależna od szybkości procesora komputera, ilości pamięci i ilości dostępnego miejsca na dysku twardym komputera. Spróbuj zwiększyć te wielkości.

Powrót do sekcji Znajdowanie rozwiązań.

# Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie

Wybierz opcję najlepiej opisującą problem:

- Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst
- Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony
- Format strony jest inny niż format strony wydrukowanej na innej drukarce
- Jakość grafiki

#### Uwaga

Aby przejrzeć zlecenie drukowania, użyj opcji **Podgląd wydruku** w aplikacji (jeśli jest dostępna).

## Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst

- Jeśli zniekształcony tekst pojawia się w przypadku konkretnego pliku, problem może być związany z tym plikiem. Jeśli zniekształcony tekst pojawia się w przypadku konkretnej aplikacji, powodem problemu może być ta aplikacja. Sprawdź, czy wybrany jest właściwy sterownik drukarki.
- Być może wystąpił problem z aplikacją. Spróbuj wykonać wydruk z wykorzystaniem innej aplikacji.
- Kabel USB może być poluzowany lub uszkodzony. Spróbuj wykonać następujące czynności:

### OSTRZEŻENIE!

Przed podłączeniem kabla USB do drukarki zawsze należy odłączyć drukarkę od zasilania, aby uniknąć uszkodzenia drukarki.

- Odłącz oba końce kabla i ponownie je podłącz.
- Spróbuj wydrukować zlecenie, który wcześniej było drukowane prawidłowo.
- Jeżeli to możliwe, podłącz kabel i drukarkę do innego komputera i spróbuj wykonać wydruk, który ostatnim razem był prawidłowy.
- Wyłącz drukarkę i komputer. Odłącz kabel USB i sprawdź, czy jeden z jego końców nie jest uszkodzony. Podłącz ponownie kabel USB, do końca wciskając wtyczki. Upewnij się, że drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera. Odłącz wszelkie przełączniki, urządzenia pamięci taśmowej, klucze sprzętowe oraz inne urządzenia podłączone między portem USB komputera a drukarką. Urządzenia te mogą czasem zakłócać komunikację komputera z drukarką. Uruchom ponownie drukarkę i komputer.

## Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony

- Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
- Być może na kasecie drukującej nadal jest naklejona taśma uszczelniająca. Wyjmij kasetę drukującą i pociągnij za uchwyt taśmy na końcu kasety aż do odklejenia całej taśmy. Włóż ponownie kasetę drukującą do drukarki. Instrukcje znajdują się w sekcji Wymiana kasety drukującej.

- Ustawienia grafiki skonfigurowane w oknie właściwości drukarki mogą być nieprawidłowe dla wykonywanego typu drukowanego zlecenia. Spróbuj wybrać inne ustawienia grafiki w oknie właściwości drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.
- Wyczyść drukarkę, zwłaszcza styki między kasetą drukującą a zasilaniem.

# Format strony jest inny niż format strony wydrukowanej na innej drukarce

Jeżeli dokument został utworzony z wykorzystaniem starszego lub innego sterownika drukarki (oprogramowania drukarki) lub też przy innych ustawieniach drukarki, format strony może się zmienić podczas drukowania z wykorzystaniem nowego sterownika drukarki lub przy nowych ustawieniach drukarki. W celu rozwiązania tego problemu spróbuj wykonać następujące czynności:

- Twórz dokumenty i drukuj je za pomocą tego samego sterownika drukarki (oprogramowania drukarki) i ustawień właściwości drukarki bez względu na to, jakiej drukarki HP LaserJet używasz do ich wydrukowania.
- Zmień rozdzielczość, format papieru, ustawienia czcionek i inne ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.

## Jakość grafiki

Ustawienia grafiki mogą być nieodpowiednie do danego zlecenie drukowania. We właściwościach drukarki sprawdź ustawienia grafiki, np. rozdzielczość, i odpowiednio je dostosuj. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Właściwości drukarki (sterownik)</u>.

Uwaga

Konwersja grafiki z jednego formatu na inny może się łączyć z pewnym spadkiem rozdzielczości.

Powrót do sekcji Znajdowanie rozwiązań.

# Problemy z oprogramowaniem drukarki

#### Problemy z oprogramowaniem drukarki

Problem	Rozwiązanie	
Sterownik drukarki HP LaserJet 1020 nie jest	Uruchom ponownie komputer.	
widoczny w folderze <b>Drukarki</b> .	Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy, następnie polecenie HP, następnie polecenie HP LaserJet 1020 series, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj drukarkę serii HP LaserJet 1020. Wyłącz drukarkę. Zainstaluj oprogramowanie drukarki z dysku CD. Włącz drukarkę.	
	Uwaga	
	Należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się na pasku zadań, należy kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie <b>Zamknij</b> lub <b>Wyłącz</b> .	
	Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB komputera.	
	Jeśli chcesz drukować na drukarce udostępnionej, na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk <b>Start</b> i wybierz kolejno polecenia <b>Ustawienia</b> i <b>Drukarki</b> . Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze dodawania drukarki.	

#### Problemy z oprogramowaniem drukarki (ciąg dalszy)


Problem	Rozwiązanie
Podczas instalacji oprogramowania został	Uruchom ponownie komputer.
wyświetlony komunikat o błędzie.	Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy, następnie polecenie HP, następnie polecenie HP LaserJet 1020 series, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj drukarkę serii HP LaserJet 1020. Wyłącz drukarkę. Zainstaluj oprogramowanie drukarki z dysku CD. Włącz drukarkę.
	Uwaga
	Należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się na pasku zadań, należy kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie <b>Zamknij</b> lub <b>Wyłącz</b> .
	<ul> <li>Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie drukarki. Jeśli to konieczne, zwolnij jak największą ilość miejsca i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki.</li> </ul>
	<ul> <li>Jeśli to konieczne, uruchom program         Defragmentator dysków i ponownie             zainstaluj oprogramowanie drukarki.     </li> </ul>
Drukarka jest w trybie gotowości, ale nie drukuje.	Uruchom ponownie komputer.
	<ul> <li>Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone i czy spełniają stosowne wymagania. Dotyczy to kabla USB i zasilającego. Spróbuj użyć nowego kabla.</li> </ul>
	<ul> <li>Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy, następnie polecenie HP, następnie polecenie HP LaserJet 1020 series, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj drukarkę serii HP LaserJet 1020. Wyłącz drukarkę. Zainstaluj oprogramowanie drukarki z dysku CD. Włącz drukarkę.</li> </ul>
	Uwaga
	Należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. Aby zamknąć aplikację, której ikona znajduje się na pasku zadań, należy kliknąć tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie <b>Zamknij</b> lub <b>Wyłącz</b> .

Powrót do sekcji Znajdowanie rozwiązań.

# Poprawianie jakości druku


Ta sekcja zawiera informacje na temat rozpoznawania i usuwania defektów wydruku.

# Jasny lub wyblakły druk



- W kasecie kończy się toner. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Rozprowadzanie toneru</u>.
- Materiały mogą nie spełniać specyfikacji materiałów firmy HP (na przykład są zbyt wilgotne lub zbyt szorstkie). Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia</u> <u>dotyczące materiałów stosowanych do</u> <u>drukowania</u>.
- Jeżeli cała strona jest jasna, ustawienie gęstości druku jest zbyt jasne lub włączony jest tryb EconoMode. Dostosuj gęstość druku i wyłącz tryb EconoMode we właściwościach drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Oszczędzanie toneru</u>.

#### Plamki toneru



- Materiały mogą nie spełniać specyfikacji materiałów firmy HP (na przykład są zbyt wilgotne lub zbyt szorstkie). Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia</u> <u>dotyczące materiałów stosowanych do</u> <u>drukowania</u>.
- Być może należy wyczyścić drukarkę.
   Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Czyszczenie</u> drukarki lub <u>Czyszczenie ścieżki materiałów w drukarce</u>.

#### Ubytki


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Pojedynczy arkusz materiału może być wadliwy. Spróbuj ponownie wydrukować zlecenie.
- Wilgotność materiałów jest nierównomierna lub na powierzchni materiałów znajdują się wilgotne plamy. Spróbuj wydrukować dokument na nowym arkuszu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia</u> dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.
- Partia materiałów jest wadliwa. Podczas procesu produkcyjnego powstały obszary, które nie przyswajają toneru. Spróbuj użyć materiałów innego rodzaju lub innej marki.
- Kaseta drukująca może być uszkodzona. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymiana kasety drukującej.

**Uwaga** 

Jeżeli wykonanie tych kroków nie spowoduje rozwiązania problemu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu firmy HP.

#### **Pionowe linie**



 Bęben światłoczuły wewnątrz kasety drukującej prawdopodobnie został zarysowany. Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wymiana kasety drukującej</u>.

#### Szare tło

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Zmniejsz wartość ustawienia gęstości druku we właściwościach drukarki. Spowoduje to zmniejszenie stopnia szarości tła. Więcej informacji znajduje się w sekcji <u>Właściwości</u> <u>drukarki (sterownik)</u>.
- Użyj materiałów o mniejszej gramaturze.
   Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.
- Sprawdź środowisko pracy drukarki. Bardzo suche otoczenie (niska wilgotność) może zwiększyć stopień szarości tła.
- Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wymiana</u> kasety drukującej.

#### Rozmazanie toneru

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Jeżeli toner rozmazuje się na górnej krawędzi strony, oznacza to, że prowadnice materiałów są zabrudzone. Oczyść prowadnice suchą, niestrzępiącą się szmatką. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Czyszczenie drukarki.
- Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.
- Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wymiana</u> <u>kasety drukującej</u>.
- Temperatura utrwalacza może być zbyt niska. Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany odpowiedni rodzaj materiałów.

# Sypki toner



- Wyczyść wnętrze drukarki. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Czyszczenie drukarki</u>.
- Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia</u> <u>dotyczące materiałów stosowanych do</u> <u>drukowania</u>.
- Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP. Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Wymiana</u> kasety drukującej.
- Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany odpowiedni rodzaj materiałów.
- Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego zamiast do gniazdka w listwie zasilającej.

### Powtarzające się pionowe defekty



- Kaseta drukująca może być uszkodzona.
   Jeżeli powtarzający się znak występuje w
   tym samym miejscu na stronie, zainstaluj
   nową kasetę drukującą firmy HP. Instrukcje
   znajdują się w sekcji <u>Wymiana kasety</u>
   drukującej.
- Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Czyszczenie drukarki. Jeżeli defekt pojawia się również na drugiej stronie arkusza, problem prawdopodobnie zniknie sam po wydrukowaniu kilku następnych stron.
- Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany odpowiedni rodzaj materiałów.

#### Zniekształcone znaki

AaBbCc
AaBbCc


- Jeżeli znaki mają nieprawidłowy kształt i są słabo widoczne, materiały mogą być zbyt śliskie. Spróbuj użyć innych materiałów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.
- Jeżeli znaki są zniekształcone i tworzą falisty efekt, może być konieczna naprawa drukarki. Wydrukuj stronę testu drukarki. Jeśli znaki mają nieprawidłowy kształt, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu firmy HP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kontakt z firmą HP.

## Przekrzywiony druk

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Sprawdź, czy materiały są prawidłowo włożone oraz czy prowadnice materiałów nie przylegają zbyt mocno lub zbyt słabo do stosu materiałów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Wkładanie materiałów do</u> podajników.
- Podajnik papieru może być przepełniony.
   Więcej informacji można znaleźć w sekcji
   Wkładanie materiałów do podajników.
- Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Zalecenia</u> <u>dotyczące materiałów stosowanych do</u> <u>drukowania</u>.

#### Zawijanie lub pofalowanie




- Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.
   Wysoka temperatura i wilgotność mogą spowodować zawijanie się materiałów.
   Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.
- Być może materiały zbyt długo znajdowały się w podajniku. Odwróć stos materiałów w podajniku. Spróbuj również obrócić materiały w podajniku o 180°.
- Temperatura utrwalacza może być zbyt wysoka. Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany odpowiedni rodzaj materiałów. Jeśli nie można rozwiązać problemu, wybierz taki rodzaj materiału, który wymaga niższej temperatury utrwalacza, np. folię lub materiały o niskiej gramaturze.

# Zmarszczki lub zagięcia

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Sprawdź, czy materiały są prawidłowo włożone do podajnika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Wkładanie</u> <u>materiałów do podajników</u>.
- Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.
- Przewróć dołem do góry stos materiałów znajdujący się w podajniku. Spróbuj również obrócić materiały w podajniku o 180°.
- W przypadku kopert przyczyną mogą być poduszki powietrzne wewnątrz koperty.
   Wyjmij kopertę, wygładź jej powierzchnię i spróbuj ponowić drukowanie.

#### Obwódka toneru wokół znaków



- Jeżeli duża ilość toneru jest rozproszona wokół znaków, toner może nie być prawidłowo utrwalany na materiałach. Przy drukowaniu laserowym niewielka ilość rozproszonego toneru jest zjawiskiem normalnym. Spróbuj użyć innego rodzaju materiałów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.
- Przewróć dołem do góry stos materiałów znajdujący się w podajniku.
- Użyj materiałów przeznaczonych do drukarek laserowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.

# Kropelki wody przy dolnej krawędzi



#### Uwaga

W zespole utrwalacza drukarki nastąpiła kondensacja wilgoci i skroplenie jej na materiale. W gorących i bardzo wilgotnych środowiskach materiały zatrzymują wilgoć. Krople wody nie powodują uszkodzenia drukarki.

- Użyj innych materiałów.
- Przechowuj materiały w szczelnym pojemniku, aby zminimalizować absorpcję wilgoci.

Powrót do sekcji Znajdowanie rozwiązań.

# Usuwanie zacięć materiałów

#### **OSTROŻNIE**

Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki podczas usuwania zacięć, w tym zacięć w pojemniku wyjściowym, należy zawsze otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjąć kasetę drukującą. Do czasu usunięcia zacięcia drzwiczki powinny być otwarte, a kaseta powinna znajdować się poza drukarką. Otwarcie drzwiczek kasety drukującej i wyjęcie kasety drukującej powoduje zmniejszenie naprężenia rolek drukarki, co zapobiega uszkodzeniu drukarki i ułatwia wyjmowanie zaciętych arkuszy.

Czasami zdarza się, że podczas drukowania materiały zacinają się w drukarce. Zacięcie się materiałów jest sygnalizowane przez komunikat o błędzie w oprogramowaniu oraz kontrolki na panelu sterowania drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Układy sygnałów świetlnych stanu</u>.

Niektóre z przyczyn zacięcia się materiału to:

 Materiał jest nieprawidłowo włożony do podajników lub są one przepełnione. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Wkładanie materiałów do podajników</u>.

#### Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do podajnika należy najpierw wyjąć cały stos i wyrównać go wraz z dodanymi materiałami. Zapobiega to podawaniu do drukarki wielu arkuszy materiałów jednocześnie i ogranicza ilość zacięć materiałów.

 Materiały nie spełniają specyfikacji firmy HP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zalecenia dotyczące materiałów stosowanych do drukowania.

# Typowe lokalizacje zacięć materiałów

- Obszar kasety drukującej: Instrukcje znajdują się w sekcji <u>Usuwanie zaciętej strony</u>.
- Obszary podajników: Jeśli strona nadal wystaje z podajnika, spróbuj wyjąć ją delikatnie z podajnika, tak aby jej nie rozerwać. W przypadku napotkania oporu zapoznaj się z instrukcjami w sekcji <u>Usuwanie zaciętej strony</u>.
- Ścieżka wyjścia: Jeśli strona wystaje z pojemnika wyjściowego, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji <u>Usuwanie zaciętej strony</u>.

**Uwaga** 

Po zacięciu się materiałów w drukarce mógł wysypać się toner. Zostanie on usunięty po wydrukowaniu kilku stron.

# Usuwanie zaciętej strony

OSTROŻNIE

Zacięcia materiałów mogą powodować rozsypywanie się toneru na stronie. W przypadku zabrudzenia tonerem rąk lub ubrania, należy wypłukać je w zimnej wodzie. *Gorąca woda utrwala toner na tkaninie.* 


**OSTROŻNIE** 

OSTROŻNIE


Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki podczas usuwania zacięć, w tym zacięć w pojemniku wyjściowym, należy zawsze otworzyć drzwiczki kasety drukującej i wyjąć kasetę drukującą.

Kasety drukującej nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować jej uszkodzenie. Kasetę drukującą należy przykryć arkuszem papieru.


1. Otwórz drzwiczki kasety drukującej i wyjmij kasetę drukującą.



2. Obiema dłońmi uchwyć najbardziej widoczny fragment materiału (może to być w połowie strony) i delikatnie wyciągnij go z drukarki.



3. Po wyjęciu zaciętych materiałów włóż ponownie kasetę drukującą do drukarki i zamknij drzwiczki kasety drukującej.



Po usunięciu zacięcia materiałów może być konieczne wyłączenie i ponowne włączenie drukarki.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do podajnika należy najpierw wyjąć cały stos i wyrównać go wraz z dodanymi materiałami.

Powrót do sekcji Znajdowanie rozwiązań.



# Specyfikacje drukarek

Niniejszy załącznik zawiera informacje na następujące tematy:

- Specyfikacje otoczenia
- Parametry akustyczne
- Specyfikacje elektryczne
- Specyfikacje fizyczne
- Wydajność i pojemność drukarki
- Specyfikacje pamięci

PLWW 77

# Specyfikacje otoczenia

Środowisko eksploatacji	Drukarkę należy instalować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji i wolnych od kurzu.
	Drukarka podłączona do gniazdka sieciowego:
	Temperatura: od 10° C do 32,5° C
	<ul> <li>Wilgotność: od 20% do 80% (bez kondensacji)</li> </ul>
Środowisko przechowywania	Drukarka odłączona od gniazdka sieciowego:
	Temperatura: od 0° C do 40° C
	<ul> <li>Wilgotność: od 10% do 80% (bez kondensacji)</li> </ul>

#### Uwaga

Wartości są aktualne na dzień 1 kwietnia 2004. Wartości mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualne informacje znajdują się w witrynie http://www.hp.com/support/lj1020/.

# Parametry akustyczne

#### Parametry akustyczne<sup>1, 2</sup>

Poziom natężenia dźwięku	Według normy ISO 9296
Drukowanie <sup>3</sup>	L <sub>WAd</sub> = <6,2 bela (A) i 62dB (A)
Stan gotowości (oszczędzanie energii)	Niesłyszalne
Poziom ciśnienia akustycznego w pozycji obserwatora	Według normy ISO 9296
Drukowanie <sup>3</sup>	L <sub>WAd</sub> = ≤4,9 bela (A) i 49dB (A)
Stan gotowości (oszczędzanie energii)	Niesłyszalne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wartości mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualne informacje znajdują się w witrynie http://www.hp.com/support/lj1020/.

PLWW Parametry akustyczne **79** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Testowana konfiguracja: Drukarka HP LaserJet 1020, podajnik standardowy, papier A4, ciągły wydruk jednostronny.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Drukarka HP LaserJet 1020 drukuje na materiałach formatu A4 z szybkością 14 str./min, a na materiałach formatu Letter z szybkością 15 str./min.

# Specyfikacje elektryczne

#### OSTRZEŻENIE!

Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu sprzedaży drukarki. Nie należy zmieniać napięcia operacyjnego. Może to spowodować uszkodzenie drukarki i unieważnienie gwarancji na produkt.

	Modele zasilane napięciem 110 V	Modele zasilane napięciem 230 V
Wymagania dotyczące zasilania	110–127 V (+/- 10%)	220-240 V (+/- 10%)
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Prąd znamionowy	3,5 ampera	2,0 ampery

#### Zużycie energii (średnio w watach)1, 2

Model produktu	Drukowanie⁴	Gotowość <sup>3</sup>	Wyłączona
HP LaserJet 1020	250 W	2 W	0 W

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wartości mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualne informacje znajdują się w witrynie http://www.hp.com/support/lj1020/.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Podane zużycie energii odpowiada największej wartości zmierzonej w przypadku wydruku monochromatycznego dla wszystkich standardowych napięć zasilania.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Domyślne czasy przejścia z trybu gotowości do trybu oszczędzania energii oraz od wyjścia z trybu oszczędzania do momentu rozpoczęcia drukowania są pomijalnie małe (poniżej 10 sekund) ze względu na szybko działający utrwalacz.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Drukarka HP LaserJet 1020 drukuje na materiałach formatu A4 z szybkością 14 str./min, a na materiałach formatu Letter z szybkością 15 str./min.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rozpraszanie ciepła w trybie gotowości wynosi 20 BTU/h.

# Specyfikacje fizyczne

Wymiary	Szerokość: 370 mm	
	Głębokość: 242 mm	
	Wysokość: 209 mm	
Ciężar (z kasetą o wydajności 2000 stron)	5,8 kg	

Uwaga

Wartości są aktualne na dzień 1 kwietnia 2004. Wartości mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualne informacje znajdują się w witrynie http://www.hp.com/support/lj1020/.

PLWW Specyfikacje fizyczne 81

# Wydajność i pojemność drukarki

<del> </del>	
14 str./min na materiałach formatu A4     i 15 str./min na materiałach formatu letter	
Czas wydruku pierwszej strony — tylko 10 sekund	
150 arkuszy papieru o typowej gramaturze 75 g/m²	
1 arkusz materiału o gramaturze do 163 g/m²	
100 arkuszy papieru o typowej gramaturze 75 g/m²	
76 x 127 mm	
216 x 356 mm	
Pojemnik wyjściowy: 60 do 105 g/m²	
2 MB pamięci RAM	
600 x 600 dpi przy użyciu technologii podwyższania rozdzielczości (REt — HP Resolution Enhancement)	
1200 dpi efektywnej jakości druku     (600 x 600 x 2 dpi przy użyciu technologii     podwyższania rozdzielczości (REt —     HP Resolution Enhancement)	
8000 arkuszy zadrukowanych z jednej strony na miesiąc (maksymalnie)	
1000 arkuszy zadrukowanych z jednej strony na miesiąc (średnio)	

# Specyfikacje pamięci

Pamięć podstawowa	2 MB RAM

PLWW Specyfikacje pamięci 83

# B Informacje dotyczące zgodności z normami

# Zgodność z przepisami FCC (Federalna Komisji Łączności)

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B przedstawionymi w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze audycji radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, należy spróbować usunąć te zakłócenia w jeden z następujących sposobów:

- Zmieniając kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększając odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączając sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwracając się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowotelewizyjnego.

#### Uwaga

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji drukarki bez wyraźnej zgody firmy Hewlett-Packard może spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z niniejszego urządzenia.

Wymagane jest użycie ekranowanego kabla połączeniowego w celu spełnienia wymagań związanych z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń klasy B, podanych w części 15 przepisów FCC.

# Oświadczenie deklaracji zgodności

Deklaracia zgodności

zgodnie z normą ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company Adres producenta: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

oświadcza, że produkt

Nazwa wyrobu: HP LaserJet 1020 BOISB-0207-00 Urzędowy numer modelu 3: Elementy opcjonalne produktu: **WSZYSTKIE** 

jest zgodny z następującymi specyfikacjami:

IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 Bezpieczeństwo:

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (urządzenia laserowe/LED klasy 1)

GB4943-2001

Zgodność CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasa B1)

elektromagnetyczna: EN 61000-2-3:2000

EN 61000-3-3:1995 / A1:2001

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### Informacje dodatkowe:

Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336/EEC i dyrektywy Low Voltage Directive 73/23/EEC i został odpowiednio oznakowany symbolem CE.

- 1) Produkt został sprawdzony w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard. Przeprowadzono testy zgodności ze standardowymi urządzeniami, z wyjatkiem klauzuli 9.5, która jeszcze nie obowiązuje.
- 2) Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami:
- (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia łącznie z tymi, które mogą wywoływać niewłaściwe działanie.
- 3) Ze względów prawnych produktowi przydzielono urzędowy numer produktu. Tego numeru nie należy mylić z nazwą produktu ani z numerami produktu.

Boise, Idaho 83714, USA

#### 19 sierpnia 2004

#### Aby uzyskać informację TYLKO na temat zgodności z normami:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

Europa: Lokalne biuro handlowe i pomocy technicznej firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-

TRE / Standards Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Niemcy, (FAKS: +49-7031-14-3143)

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA (Telefon: 208-396-6000)

# Oświadczenia o zgodności z normami

### Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Ośrodek badania urządzeń i szkodliwości promieniowania (Center for Devices and Radiological Health) przy amerykańskim ośrodku administracji żywności i leków (U.S. Food and Drug Administration) od 1 sierpnia 1976 r. wprowadził przepisy dotyczące urządzeń laserowych. Zgodność z tymi przepisami jest wymagana w przypadku urządzeń sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat urządzenia laserowego "klasy 1", zgodnie z normą Radiation Performance Standard amerykańskiego departamentu Department of Health and Human Services (DHHS) zawartą w ustawie Radiation Control for Health and Safety Act of 1968.

Ponieważ promieniowane emitowane wewnątrz drukarki jest całkowicie zamknięte przez obudowy ochronne i pokrywy zewnętrzne, promień laserowy nie może wydostać się na zewnątrz podczas żadnego etapu normalnego korzystania z drukarki.

#### **OSTRZEŻENIE!**

Korzystanie z elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie czynności innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować narażenie użytkownika na działanie szkodliwego promieniowania.

# Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami klasy B kanadyjskich przepisów dotyczących zgodności elektromagnetycznej.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

# Koreańskie oświadczenie dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# Oświadczenie dotyczące promieniowania laserowego dla Finlandii

#### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1020 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### VARNING

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP LaserJet 1020 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

# Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska

#### Ochrona środowiska

Firma Hewlett-Packard dostarcza produkty wysokiej jakości, spełniające normy ochrony środowiska. Niniejszy produkt został skonstruowany w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.

#### Wytwarzanie ozonu

Niniejszy produkt nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O<sub>3</sub>).

### Zużycie energii

Zużycie energii obniża się w znaczny sposób, gdy używany jest tryb oszczędzania energii/ uśpienia, który umożliwia ochronę zasobów naturalnych i pozwala na oszczędności finansowe bez wpływu na wydajność produktu. Niniejszy produkt zalicza się do urządzeń zgodnych z normą Energy Star® (wersja 3.0), która jest dobrowolnym programem, ustanowionym w celu zachęcania do projektowania energooszczędnych urządzeń biurowych.



Energy Star jest zastrzeżonym w USA znakiem usługowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Jako uczestnik programu Energy Star firma Hewlett-Packard ustaliła, że niniejszy produkt spełnia wymagania normy Energy Star dotyczące oszczędzania energii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie <a href="http://www.energystar.gov/">http://www.energystar.gov/</a>.

# Zużycie toneru

W trybie EconoMode znacznie spada zużycie toneru, co może przedłużyć czas eksploatacji kasety drukującej.

# Zużycie papieru

Ten produkt wyposażony jest w funkcje ręcznego drukowania dwustronnego (patrz sekcja <u>Drukowanie na obu stronach arkusza (ręczne drukowanie dwustronne)</u>) i drukowania wielu stron na jednym arkuszu (N-up), które umożliwiają oszczędność papieru i tym samym ochronę zasobów środowiska naturalnego.

## **Elementy plastikowe**

Elementy plastikowe o ciężarze przekraczającym 25 gramów są oznaczone zgodnie ze standardami międzynarodowymi, które zwiększają możliwość identyfikacji elementów plastikowych do ponownego przetworzenia po zakończeniu okresu eksploatacji produktu.

#### Materiały eksploatacyjne do drukarek HP LaserJet

W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne dla tego produktu (np. kasety drukujące) można zwrócić do firmy HP w ramach programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP. Jest to prosty i bezpłatny program obsługi zwrotów dostępny w ponad 30 krajach/regionach. Informacje oraz instrukcje dotyczące programu w wielu językach znajdują się w opakowaniach nowych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych dla drukarek HP LaserJet.

# Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP

Od 1992 roku firma HP oferuje bezpłatny program zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych dla drukarek HP LaserJet na obszarze pokrywającym 86% światowego rynku sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP LaserJet. Z instrukcjami obsługi umieszczonymi w większości opakowań kaset drukujących do drukarek HP LaserJet dostarczane są etykiety z adresem oraz informacją o pobranej opłacie pocztowej. Etykiety i opakowania do zwrotów zbiorczych można także zamówić w witrynie sieci Web: http://www.hp.com/recycle.

W ramach programu utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP Planet Partners w roku 2002 na całym świecie zutylizowano ponad 10 milionów kaset drukujących do drukarek HP LaserJet. Ta liczba oznacza 12000 ton materiałów z kaset drukujących, które nie trafiły na wysypiska śmieci. Na całym świecie firma HP utylizuje około 80% kaset drukujących (wg wagi) składających się głównie z plastiku i metali. Plastiki i metale służą do wytwarzania nowych produktów firmy HP, takich jak podajniki i rolki. Pozostałe materiały są utylizowane z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

#### Zwroty materiałów do utylizacji w USA

Aby zwrot zużytych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych miał jak najmniejszy wpływ na środowisko, firma Hewlett-Packard zaleca zwroty zbiorcze. Należy po prostu zapakować razem co najmniej dwie kasety drukujące i skorzystać z pojedynczej, opłaconej i zaadresowanej nalepki pocztowej firmy UPS dostarczonej w opakowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, należy w USA zadzwonić na numer 800-340-2445 lub przejść do witryny sieci Web firmy HP pod adresem http://www.hp.com/recycle.

#### Zwroty materiałów do utylizacji poza USA

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP, klienci spoza USA powinni przejść do witryny sieci Web pod adresem http://www.hp.com/recycle.

# **Papier**

Z tym produktem można używać papieru makulaturowego, którego parametry są zgodne z wytycznymi podanymi w broszurze *Print Media Guide*. Informacje na temat składania zamówień znajdują się w sekcji <u>Zamawianie materiałów eksploatacyjnych</u>. Produkt nadaje się do pracy z papierem makulaturowym zgodnie z normą EN12281:2002.

# Ograniczenia dotyczące materiałów

Ten produkt firmy HP nie jest wyposażony w baterie.

# Informacje dodatkowe

Aby uzyskać informacje dotyczące poniższych tematów związanych z ochroną środowiska:

- Arkusz specyfikacji dotyczących ochrony środowiska dla tego i innych produktów firmy HP
- Działania firmy HP na rzecz ochrony środowiska
- System zarządzania firmy związany z ochroną środowiska
- Program zwrotu i utylizacji zużytych produktów firmy HP
- Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Należy przejść do witryny sieci Web: http://www.hp.com/go/environment lub http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

# Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (MSDS) dla materiałów eksploatacyjnych zawierających substancje chemiczne (np. toner) dostępny jest w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem: http://www.hp.com/go/msds lub http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

# Gwarancja i warunki udzielania licencji

# Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

PRODUKT HP
Drukarka HP LaserJet 1020

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI Roczna ograniczona gwarancja

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, firma HP według własnego uznania wykona naprawę lub wymieni produkt, który okazał się wadliwy. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji programowych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanej i bezbłędnej pracy produktów firmy HP. Jeśli firma HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w akceptowalnym terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych lub zostały sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: (a) niewłaściwą lub nieodpowiednią konserwacją lub kalibracją, (b) użyciem oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych przez firmę HP, (c) nieuprawnioną modyfikacją lub niewłaściwym użytkowaniem, (d) eksploatacją urządzenia w środowisku, które nie spełnia specyfikacji dla tego urządzenia oraz (e) nieprawidłowym przygotowaniem miejsca użytkowania lub konserwacją.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIAZUJACE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNA PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/ regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, wiec powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto moga mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu. stanu lub prowincji. Ograniczona gwarancja firmy HP jest ważna w każdym kraju/regionie lub obszarze, w którym udzielana jest pomoc techniczna firmy HP dla tego produktu oraz gdzie firma HP oferuje dany produkt na rynku. Poziom świadczonych usług gwarancyjnych może sie różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, zastosowania i funkcji tego produktu w celu umożliwienia jego działania w kraju/regionie, dla którego produkt nie był pierwotnie przeznaczony ze względu na obowiązujące przepisy prawne lub normy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI. POZA PRZYPADKAMI OPISANYMI POWYŻEJ, FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA UTRATĘ DANYCH LUB ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) LUB INNE SZKODY, W OPARCIU O UMOWĘ, DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

# Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard

UWAGA: KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY HP PODLEGA WARUNKOM LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE PODANYM PONIŻEJ. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ TYCH WARUNKÓW.

#### WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE FIRMY HP

Korzystanie z dostarczonego oprogramowania podlega następującym warunkom licencji, o ile nie została podpisana odrębna umowa z firmą Hewlett-Packard.

**Przyznanie licencji**. Firma Hewlett-Packard udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z jednej kopii oprogramowania. Przez słowo "korzystanie" rozumie się przechowywanie, ładowanie, instalowanie, uruchamianie lub wyświetlanie oprogramowania. Użytkownik nie może wprowadzać zmian w oprogramowaniu ani wyłączać żadnych funkcji związanych z licencjonowaniem lub kontrolą oprogramowania. Jeżeli licencja oprogramowania dopuszcza "jednoczesne użytkowanie", to z oprogramowania nie może jednocześnie korzystać większa liczba osób niż określono w licencji.

**Własność**. Właścicielem niniejszego oprogramowania i praw autorskich jest firma Hewlett-Packard lub jej dostawcy. Licencja przyznana użytkownikowi nie oznacza przyznania mu tytułu ani prawa własności i nie jest równoznaczna ze sprzedażą jakichkolwiek praw do oprogramowania. Dostawcy firmy Hewlett-Packard mogą chronić swoje prawa w przypadku naruszenia niniejszych warunków licencji.

Kopie i adaptacje. Użytkownik może sporządzać kopie lub adaptacje oprogramowania wyłącznie w celach archiwizacyjnych lub w sytuacjach, w których działanie takie jest częścią autoryzowanego użytkowania oprogramowania. Na wszystkich kopiach lub adaptacjach oprogramowania należy umieścić informację o prawach autorskich podane na oprogramowaniu oryginalnym. Nie wolno umieszczać oprogramowania w sieciach publicznych.

Zakaz dezasemblacji i deszyfrowania. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji lub dezasemblacji oprogramowania, jeśli nie uzyskał pisemnej zgody firmy HP. W niektórych krajach/regionach zgoda firmy HP na ograniczoną dezasemblację lub dekompilację może nie być wymagana. Na żądanie firmy HP należy podać szczegółowe informacje dotyczące dezasemblacji lub dekompilacji. Nie wolno deszyfrować oprogramowania, chyba że deszyfrowanie jest wymagane do korzystania z oprogramowania.

**Przekazanie oprogramowania**. Licencja automatycznie traci ważność z chwilą przekazania oprogramowania innej osobie. W przypadku przekazania należy dostarczyć nabywcy oprogramowanie, wraz ze wszystkimi kopiami oraz dokumentacją. Nowy użytkownik musi zaakceptować warunki licencji, co jest warunkiem przekazania.

**Rozwiązanie umowy**. Firma HP może, po uprzednim zawiadomieniu, rozwiązać umowę licencyjną w przypadku nieprzestrzegania dowolnego warunku licencji. Po rozwiązaniu umowy licencyjnej użytkownik musi bezzwłocznie zniszczyć oprogramowanie, w tym wszystkie jego kopie, modyfikacje i scalone fragmenty przechowywane w dowolnej formie.

**Wymagania eksportowe**. Nie wolno eksportować ani reeksportować oprogramowania lub jakichkolwiek kopii lub adaptacji, jeśli narusza to odpowiednie prawa i przepisy.

Ograniczone uprawnienia rządu USA. Oprogramowanie wraz z dokumentacją zostały opracowane w całości z funduszy prywatnych. Są one dostarczane i licencjonowane jako "komputerowe oprogramowanie komercyjne" zgodnie z definicją w przepisach DFARS 252.227-7013 (październik 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) lub DFAR 252.227-7014 (czerwiec 1995), jako "produkt komercyjny" zdefiniowany w przepisach FAR 2.101 (a) (czerwiec 1987) lub jako "zastrzeżone oprogramowanie komputerowe" zgodnie z definicją w przepisach FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) lub innym odpowiednim przepisie urzędowym lub klauzuli kontraktu. Nabywcy przysługują tylko te uprawnienia do korzystania z oprogramowania i dokumentacji, które zostały udzielone w stosownym przepisie DFARS lub FAR albo w standardowej umowie z firmą HP na korzystanie z oprogramowania.

# Ograniczona gwarancja na kasetę drukującą

Firma HP gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja nie dotyczy produktów, które (a) zostały napełnione ponownie, były regenerowane, naprawiane lub poddane jakimkolwiek innym przeróbkom (b) uległy uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użycia, przechowywania w niewłaściwych warunkach lub eksploatacji w warunkach wykraczających poza deklarowane parametry środowiska pracy drukarki (c) wykazują ślady zużycia w wyniku normalnego korzystania. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu, dołączając opis problemu i próbki wydruków lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, wedle własnego uznania, wymieni wadliwe produkty lub zwróci koszt ich zakupu. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIAZUJACE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNA PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA LUB WARUNEK, PISEMNA BADŹ USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BEDA ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) LUB INNE SZKODY, W OPARCIU O UMOWĘ, DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU. WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJA, NIE OGRANICZAJA ANI NIE ZMIENIAJA PRZYSŁUGUJACYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

# D

# Materiały eksploatacyjne i urządzenia dodatkowe firmy HP

Niniejszy załącznik zawiera informacje na następujące tematy:

- Zamawianie materiałów eksploatacyjnych
- Korzystanie z kaset drukujących firmy HP

PLWW 99

# Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Możliwości drukarki można zwiększyć, stosując opcjonalne urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne. Aby zapewnić optymalną wydajność drukarki, należy stosować urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne przeznaczone dla drukarek HP LaserJet 1020.

#### Informacje o składaniu zamówień

	Element	Opis lub zastosowanie	Numer katalogowy
Materiały do drukowania	Papier HP Multipurpose	Uniwersalny papier marki HP (1 opakowanie o 10 ryzach, po 500 arkuszy w każdej). Próbkę można zamówić w USA pod numerem telefonu: 800-800-471-4701.	HPM1120
	Papier HP LaserJet	Papier marki Premium HP przeznaczony do drukarek HP LaserJet (1 opakowanie o 10 ryzach, po 500 arkuszy w każdej). Próbkę można zamówić w USA pod numerem telefonu: 800-800-471-4701.	HPJ1124
	Folia przezroczysta HP LaserJet	Folia przezroczysta marki HP przeznaczona do monochromatycznych drukarek HP LaserJet.	92296T (letter) 92296U (A4)
Kasety drukujące dla drukarki HP LaserJet 1020	Kasety drukujące	Wymienne kasety drukujące dla drukarki HP LaserJet 1020. Kaseta drukująca o wydajności 2000 stron Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szacunkowy czas eksploatacji kasety drukującej.	Q2612A
Dokumentacja uzupełniająca	Broszura HP LaserJet printer family print media guide	Instrukcja używania papieru i innych materiałów do drukowania na drukarkach HP LaserJet.	5851-1468  Uwaga  Ten dokument można pobrać z witryny http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.

Informacje o składaniu zamówień (ciąg dalszy)

	Element	Opis lub zastosowanie	Numer katalogowy
Części zamienne	Rolka pobierająca materiały	Służy do pobierania materiałów z podajnika i przesuwania ich wewnątrz drukarki.	RL1-0266
	Płytka rozdzielacza do drukarki	Służy do rozdzielania arkuszy materiałów podawanych do drukarki.	RL1-0269
Część urządzenia dodatkowego	Pokrywa podajnika	Służy do zakrywania materiałów w podajniku.	Q2460-40004 (USA) Q2460-40005 (Europa)

### Korzystanie z kaset drukujących firmy HP

W kolejnych sekcjach przedstawiono informacje na temat kaset drukujących firmy HP oraz instrukcje dotyczące rozprowadzania toneru i wymiany kaset drukujących.

# Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych, jak i ponownie napełnianych lub z odzysku. Ponieważ nie są to produkty firmy HP, firma Hewlett-Packard nie ma wpływu na ich parametry i jakość. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kaset drukujących innych producentów nie są objęte gwarancją drukarki.

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z używania oprogramowania, interfejsów lub części innych producentów.

#### Przechowywanie kaset drukujących

Kasetę drukującą należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.

**OSTROŻNIE** 

Kasety drukującej nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować jej uszkodzenie.

Niektóre kasety drukujące HP LaserJet są oznakowane alfanumerycznym kodem daty. Kod ten odpowiada 30-miesięcznemu okresowi następującemu po dacie produkcji. Jego celem jest usprawnienie procedur kontroli zapasów między firmą HP a współpracującymi z nią sprzedawcami. Oznaczenie to nie jest związane z datą ważności (okresem magazynowania) toneru, ani też nie dotyczy warunków lub zasad gwarancji.

### Szacunkowy czas eksploatacji kasety drukującej

Czas eksploatacji kasety drukującej zależy od ilości toneru zużywanego do wykonania zleceń drukowania. Gdy drukowany jest tekst przy pokryciu ok. 5%, kaseta drukująca drukarki HP LaserJet 1020 umożliwia wydrukowanie około 2000 stron.

**Uwaga** 

Jest możliwe, że toner będzie trwalszy niż mechaniczne części kasety drukującej. Jeśli w tych okolicznościach jakość wydruków zacznie się pogarszać, należy zainstalować nową kasetę, mimo że zapas toneru w używanej kasecie nie zostanie wyczerpany.

Powyższe wartości zakładają ustawienie gęstości druku na 3 i wyłączenia trybu EconoMode. Są to ustawienia domyślne.

### Oszczędzanie toneru

W trybie EconoMode drukarka zużywa do wydrukowania każdej strony mniejszą ilość toneru. Wybór tej opcji wydłuża czas eksploatacji kaset i obniża jednostkowy koszt wydrukowania strony, ale pogarsza jakość wydruku. Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas.



# Serwis i pomoc techniczna

Niniejszy załącznik zawiera informacje na następujące tematy:

- Dostępność pomocy i serwisu
- Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki
- Kontakt z firmą HP

PLWW 103

### Dostępność pomocy i serwisu

Firma HP zapewnia wiele możliwych do wykupienia form świadczenia usług serwisowych i pomocy technicznej na całym świecie. Dostępność tych programów różni się w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika.

#### Umowy serwisowe i usługi HP Care Pack™

Firma HP oferuje różne opcje pomocy i serwisu dostosowane do różnych wymagań. Te opcje nie są częścią standardowej gwarancji. Usługi pomocy różnią się w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika. W przypadku większości drukarek firma HP oferuje usługi HP Care Pack i umowy serwisowe dostępne w trakcie gwarancji i po jej upływie.

Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji serwisu i pomocy dla tej drukarki, należy przejść do witryny http://www.hpexpress-services.com/10467a i wpisać numer modelu drukarki. W Ameryce Północnej informacje na temat umowy serwisowej można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy HP. Należy zadzwonić pod numer 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) lub 1-877-231-4351 (Kanada). W innych krajach/regionach należy skontaktować się z właściwym dla danego kraju/regionu centrum obsługi klienta firmy HP. Numer telefonu centrum obsługi klienta firmy HP dla danego kraju/regionu można znaleźć na dostarczonej w opakowaniu ulotce lub pod adresem http://www.hp.com.

### Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki

Z poniższych wskazówek należy korzystać przy ponownym pakowaniu drukarki.

Wyjmij i zachowaj kasetę drukującą. Pozostawienie kasety drukującej w drukarce może spowodować poważne uszkodzenie drukarki.

#### **OSTROŻNIE**

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, przechowuj ją w oryginalnym opakowaniu lub w miejscu, w którym nie będzie wystawiona na działanie światła.

- Jeżeli to możliwe, używaj oryginalnego opakowania i materiałów pakunkowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Jeśli nie masz już opakowania drukarki, skontaktuj się z lokalną firmą wysyłkową w celu uzyskania informacji na temat pakowania drukarki.
- Wyjmij i zachowaj kable, podajniki, pojemniki i opcjonalne wyposażenie zainstalowane w drukarce.
- Jeżeli jest to możliwe, dołącz próbki wydruków i około 5 do 10 arkuszy papieru lub innych materiałów, na których wydruk jest nieprawidłowy.
- Firma Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie wysyłanego urządzenia.

## Kontakt z firmą HP

Aby uzyskać pomoc lub serwis od firmy HP, należy użyć jednego z poniższych łączy:

- W Stanach Zjednoczonych w przypadku drukarki HP LaserJet 1020 przejdź do witryny http://www.hp.com/support/lj1020/.
- W innych krajach/regionach przejdź do witryny http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact.html/ lub http://www.hp.com/.

# Indeks

A	drukowanie dwustronne (dupleks), ręczne 35
anulowanie zlecenia drukowania 17	drukowanie N-up 37
arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa	drukowanie z podawaniem ręcznym 16
materiałów (MSDS) 92	drzwiczki, kaseta drukująca 4
,	,
В	E
błędy, oprogramowanie 65	Energy Star 89
brakuje grafiki 63	
brakuje tekstu 63	F
broszury, drukowanie 38	folie
•	drukowanie 32
C	wskazówki dotyczące używania 21
ciężkie materiały, wskazówki dotyczące używania 23	format, materialy 13
części zamienne 101	formularze, drukowanie 33
czyszczenie	formularze z nadrukiem, wskazówki 23
drukarka 42	, in the second of the second
obszar kasety drukującej 42	G
rolka pobierająca 48	gniazdo zasilania 4
ścieżka materiałów 43	grafika
	brak 63
D	niska jakość 64
drukarka	gwarancja
czyszczenie 42	kaseta drukująca 97
konfiguracja 3	produkt 93
oprogramowanie 9	rozszerzona 104
panel sterowania 5	
połączenia 8	H
ponowne pakowanie 105	HP SupportPack 104
problemy z oprogramowaniem 65	
przegląd 4	1
specyfikacje 77	Informacje, łącza do wybranych tematów 2
drukarka, specyfikacje 82	
drukowanie	J
anulowanie 17	jakość druku
broszury 38	jasny lub wyblakły druk 67
folie 32	obwódka toneru wokół znaków 73
formularze, z nadrukiem 33	optymalizacja dla różnych rodzajów materiałów 19
karton 34	pionowe linie 68
koperty 28	plamki toneru 67
materiały o nietypowym formacie 34	pofalowanie 72
nalepki 32	powtarzające się pionowe defekty 70
na obu stronach arkusza (ręcznie) 35	przekrzywiony druk 71
N-up 37	rozmazanie toneru 69
papier firmowy 33	sypki toner 70
podawanie ręczne 16	szare tło 69
wiele stron na jednym arkuszu papieru 37	ubytki 68
znaki wodne 40	ustawienia 18

PLWW Indeks 107

zagięcia 72 zawijanie 72 zmarszczki 72 zniekształcone znaki 71	N nalepki drukowanie 32 wskazówki dotyczące używania 21
K	naprawa kontakt z firmą HP 106
karton	KONTAKT Z IIIMĄ TIF 100
drukowanie 34	0
wskazówki dotyczące używania 23	obsługa
kaseta drukująca	umowy 104
czas eksploatacji 102	obsługa klientów
drzwiczki 4	umowy serwisowe 104
gdzie zwracać do utylizacji 90	obszar kasety drukującej, czyszczenie 42
gwarancja 97	oprogramowanie
korzystanie z kaset firmy HP 102 przechowywanie 102	instalowanie 9
rozprowadzanie toneru 51	obsługiwane systemy operacyjne 9 problemy 65
wymiana 53	sterownik drukarki, Windows 9
konfiguracja, drukarka HP LaserJet 1020 3	umowa licencyjna na oprogramowanie 95
konserwacja	witryny umożliwiające pobieranie 2
umowy 104	optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów
kontakt z firmą HP 106	materiałów 19
kontrolka Gotowe 4	oszczędzanie toneru 102
kontrolka Uwaga 4	oświadczenia dotyczące zgodności z normami
kontrolki Cotovia 4	oświadczenie deklaracji zgodności 86
Gotowe 4 układy sygnałów świetlnych stanu 59	oświadczenia o zgodności z normami kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) 87
Uwaga 4	Koreańskie oświadczenie dotyczące zakłóceń
koperty	elektromagnetycznych 87
drukowanie 28	Oświadczenie dotyczące promieniowania
wskazówki dotyczące używania 21	laserowego dla Finlandii 88
korzystanie z kaset drukujących firmy HP 102	otwór
	szybkie podawanie 4
L	otwór szybkiego podawania
licencja, oprogramowanie 95	lokalizacja 4
Ł	przegląd 6 wkładanie 27
łącza do instrukcji obsługi 2	whataile 21
iqoza do instrukcji obsitagi - z	P
M	panel sterowania 5
materialy	papier
drukowanie na materiałach o nietypowym formacie	obsługiwane formaty 13
34	problemy i rozwiązania 20
drukowanie ręczne 16	używanie 20
obsługiwane formaty 13	wybór 25
optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów	papier firmowy drukowanie 33
materiałów 19 rodzaje, których należy unikać 25	wskazówki dotyczące używania 23
rodzaje, których używanie może spowodować	parametry akustyczne 79
uszkodzenie drukarki 26	płytka rozdzielacza
usuwanie zacięć materiałów 74	wymiana 49
wkładanie 27	podajnik
wskazówki dotyczące używania 20	główny 4, 6
wybór 25	otwór szybkiego podawania 4, 6
zalecane 25	wkładanie do otworu szybkiego podawania 27
materiały eksploatacyjne, zamawianie 100	wkładanie materiałów 27
materiały o nietypowym formacie, drukowanie 34	

108 Indeks PLWW

podajnik główny	puste strony 63		
lokalizacja 4	rozmazanie toneru 69		
ścieżka materiałów 6	rozwiązania 56		
wkładanie 27	strona demonstracyjna 56		
podpórka materiałów wychodzących 4	sypki toner 70		
pojemnik wyjściowy 4, 7	szare tło 69		
pomoc	ubytki 68		
umowy serwisowe 104	wydrukowana strona i jej oczekiwany wygląd 57		
pomoc ekranowa, właściwości drukarki 11	wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona		
pomoc techniczna	wyświetlona na ekranie 63		
umowy serwisowe 104	zagięcia 72		
pomoc techniczna, witryny sieci Web 2	zawijanie 72		
pomoc techniczna w sieci Web 2	zmarszczki 72		
ponowne pakowanie drukarki 105	zniekształcone znaki 71		
poprawianie jakości druku 67	zniekształcony tekst 63		
port, USB, lokalizacja 4			
port USB, lokalizacja 4	S		
problemy z obsługą papieru 61	serwis		
program zgodności produktu z zasadami ochrony	kontakt z firmą HP 106		
środowiska 89	specyfikacje		
prowadnice, materialy	akustyczne 79		
otwór szybkiego podawania 6	elektryczne 80		
podajnik główny 6	fizyczne 81		
prowadnice materiałów	otoczenie 78		
otwór szybkiego podawania 6	pamięć 83		
podajnik główny 6	wydajność i pojemność 82		
prowadnice materiałów drukarki	specyfikacje otoczenia 78		
otwór szybkiego podawania 6	sterownik drukarki		
podajnik główny 6	instalowanie 9		
przegląd, drukarka 4	Windows 9		
puste strony 63	witryny umożliwiające pobieranie 2		
public directly de	SupportPack, HP 104		
R	systemy operacyjne, obsługiwane 9		
ręczne drukowanie dwustronne 35	szacunkowy czas eksploatacji , kaseta drukująca 102		
rolka pobierająca	Szacankowy czas ekspicatacji , kaseta drukująca 102		
czyszczenie 48	Ś		
wymiana 45	ścieżki materiałów		
rozprowadzanie toneru 51	czyszczenie 43		
rozszerzona gwarancja 104	otwór szybkiego podawania 6		
rozwiązywanie problemów	podajnik główny 6		
brakuje grafiki lub tekstu 63	pojemnik wyjściowy 7		
jakość druku 57	przegląd 6		
jasny lub wyblakły druk 67	_		
komunikacja między drukarką a komputerem 57	T		
konfiguracja drukarki 56	tekst		
kontakt z działem pomocy firmy HP 58	brak 63		
kontrolka Gotowe 56	zniekształcony 63		
niepełny tekst 63	toner		
niska jakość grafiki 64	czyszczenie obszaru kasety drukującej 42		
obwódka toneru wokół znaków 73	drzwiczki kasety drukującej 4		
pionowe linie 68	niski poziom 67		
plamki toneru 67	obwódka toneru 73		
pofalowanie 72	oszczędzanie 102		
powtarzające się pionowe defekty 70	plamki 67		
problemy z obsługą papieru 61	przechowywanie kaset drukujących 102		
problemy z oprogramowaniem drukarki 65	rozmazanie 69		
przekrzywiony druk 71			

PLWW Indeks 109

rozprowadzanie 51 sypki 70 wymiana kasety drukującej 53 U	właściwości drukarki pomoc ekranowa 11 uzyskiwanie dostępu 10 włącznik, zasilanie 4 włącznik/wyłącznik zasilania 4
układy sygnałów świetlnych stanu 59	włącznik zasilania 4
umowy, konserwacja 104	wybór
urządzenia dodatkowe, zamawianie 100	materialy 25
ustawienia	papier 25
zmiana tylko dla bieżącego oprogramowania 10	wymiana
zmiana ustawień domyślnych w systemach	kaseta drukująca 53
Windows 98 SE, 2000, ME 10	płytka rozdzielacza 49
zmienianie ustawień domyślnych w systemie	rolka pobierająca 45
Windows XP 10	
ustawienia, jakość druku 18	Z
ustawienia drukowania, zmiana 11	zacięcia, usuwanie 74
usuwanie zacięć 74	zalecenia
usuwanie zacięć materiałów 74	materiały 13
usuwanie zaciętej strony 74	zamawianie materiałów eksploatacyjnych i urządzeń
utylizacja	dodatkowych 100
gdzie zwracać kasety 90	zgodność z przepisami FCC (Federalna Komisji
program zwrotu materiałów eksploatacyjnych firmy	Łączności) 85
HP i program ochrony środowiska 90	zmniejszanie zużycia toneru 102
14/	znaki wodne, drukowanie 40
W	zniekształcony tekst 63
wiele stron, drukowanie na jednym arkuszu papieru 37	
wkładanie materiałów	
otwór szybkiego podawania 27	
podainik na 150 arkuszv 27	

110 Indeks PLWW

